

智慧存储管理助手

用户手册

版权所有©武汉海康存储技术有限公司或其关联公司 2018。保留一切权利。

本手册的任何部分,包括文字、图片、图形等均归属于武汉海康存储技术有限公司或其关 联公司 2018(以下简称"本公司"或"海康威视")。未经书面许可,任何单位和个人不 得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定,本公司不对 本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本手册

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等,仅用于解释和说明目的, 与具体产品可能存在差异,请以实物为准。因产品版本升级或其他需要,本公司可能对本 手册进行更新,如您需要最新版手册,请您登录公司官网查阅(www.hikvision.com)。 海康威视建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

HIK VISION 海康威视为海康威视的注册商标。本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内,本手册所描述的产品(含其硬件、软件、固件等)均"按照现状"提供,可能存在瑕疵、错误或故障,本公司不提供任何形式的明示或默示保证,包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证;亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿,包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。)
- 若您将产品接入互联网需自担风险,包括但不限于产品可能遭受网络攻击、黑客攻击、 病毒感染等,本公司不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任,但本公 司将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时,请您严格遵循适用的法律。若本产品被用于侵犯第三方权利或其他不当 用途,本公司概不承担任何责任。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突,则以法律规定为准。

前 言

本节内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品,以避免操作中的危险或财产 损失。在使用此产品之前,请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

概述

本手册介绍智慧存储管理助手客户端的安装和基础操作。

客户端适用于企业私有网盘系列产品,手册中截图以该系列中 HS-AFS-H304 为例。具体功能因硬件型号不同,或有不同。

符号约定

对于文档中出现的符号,说明如下所示。

符号	说明
1 说明	说明类文字,表示对正文的补充和解释。
注意 注意	注意类文字,表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害 和财产损失危险。
1 警告	警告类文字,表示有潜在风险,如果不加避免,有可能造成伤害 事故、设备损坏或业务中断。
1 危险	危险类文字,表示有高度潜在风险,如果不加避免,有可能造成 人员伤亡的重大危险。

目	录

第1章	ē 安	装客户端1
第2章	t 设	备登录2
	2.1	添加未激活设备2
	2.2	添加已激活设备4
第3章	百存	储管理6
	3.1	阵列管理6
		3.1.1 创建阵列6
		3.1.2 添加热备盘7
	3.2	存储空间8
		3.2.1 创建存储空间9
		3.2.2 扩展空间容量10
	3.3	硬盘管理12
	3.4	系统总览13
	3.5	时间设置13
	3.6	网络设置14
	3.7	外网设置15
	3.8	系统更新15
	3.9	设备关机/重启16
第4章	章 软	件中心18
附录:	视频	预监控功能使用说明19

第1章 安装客户端

智慧存储管理助手(以下简称"管理助手")可以用于管理、控制企业私有网盘。

- 步骤1 在海康威视官方网站(http://www.hikvision.com/cn/download_1737.html)获取智慧存储管 理助手。
- 步骤2 按照指示,安装客户端。

客户端支持的操作系统: Windows7、Windows8、Windows10 等。

第2章 设备登录

2.1 添加未激活设备

步骤1 点击"首次安装引导",客户端扫描局域网内未激活设备。



图2-1 首次安装引导

步骤2 选中设备,点击"下一步",输入并确认登录密码。

设置登录密码				_
	序 列 号	105636045		
	设置密码	8-16位数字字母组合	~~~~	
	确认密码	请再次输入密码	>	
上一步		下一步		

图2-2 设置登录密码

1 说明

● 设备与电脑需在同一网段内。

● 密码支持 8-16 位数字、大小写字母组合。

步骤3 点击"下一步",创建存储阵列。

至此,设备已激活。创建存储阵列的具体操作见 3.1.1 创建阵列。

2.2 添加已激活设备

步骤1 点击"添加设备",选择添加方式。



图2-3 选择添加方式

已激活的设备添加支持手动输入、局域网扫描、二维码添加三种。

手动输入:输入设备 IP 或者 UUID。

局域网扫描:扫描同一局域网内的已激活设备。

二维码添加:在已经获得二维码的情况,您可以通过此方式添加设备。 步骤2 输入登录密码,点击"登录",完成设备添加。

🚺 说明

二维码可以是由他人发送,也可是自己获取。在非局域网环境下,只能通过二维码添加设备。

二维码获取途径如下:

步骤1 点击智慧存储管理助手客户端界面右上角,弹出下拉菜单,点击 "设备信息"打开设备信息界面。

	📼 _ X	设备信息		×
	开机启动 切换设备		2020年十二日	
	修改密码		反笛奉 平恒忌	
ilc	 役备信息 关于 	序列号:	固件版本: x.o.o_o.	
	帮助	IP地址:	BIOS:	
	退出			
			查看二维码	

步骤2 在点击"查看二维码",在二维码显示界面点击保存,将二维码保存到本地。



275	 ₽IJ	1
小日	 шu	

第3章 存储管理

存储管理主要包括存储阵列、存储空间、磁盘管理等。

3.1 阵列管理

阵列管理主要是方便快速进行磁盘阵列管理。包括创建阵列,添加热备盘,查看阵 列信息和热备盘信息,删除阵列信息和热备盘信息,维护。

3.1.1 创建阵列

步骤1 点击"开始创建",或者"新建"弹出创建存储阵列界面。

ObderGreet point ObderGreet point X ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point ● ObderGreet point </th <th></th> <th>智慧存储管理助</th> <th>₹</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>_ [</th>		智慧存储管理助	₹						_ [
福祉 10 <t< td=""><td>Q ;</td><td>创建存储阵列</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>×</td></t<>	Q ;	创建存储阵列							×
櫃位1 櫃位2 櫃位3 櫃位4 配置方式 ● 默认 ● 自定义 325G 11 0G 1023G 存储阵列名称 请输入存储阵列名称 ● ● ● 丁 ○ 丁 ○ ● ● ● 丁 ○ □ □ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	E 7								
3256 1T 0G 1023G ● ● ● ● ● </td <td>ł</td> <td></td> <td>槽位1</td> <td>槽位2</td> <td>槽位 3</td> <td>槽位4</td> <td>配置方式</td> <td>● 默认 ○ 自定义</td> <td></td>	ł		槽位1	槽位2	槽位 3	槽位4	配置方式	● 默认 ○ 自定义	
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Ŧ		325G	1T	0G	1023G	存储阵列名称	请输入存储阵列名称	
アaid 类型 raid マー 中 マー ウー マー ケー ワー ケー ケー ケー	ł	-							
・ ・ ・ ・ 512 ・ ・ ・ ・ 数据读写策略 性能优先							raid 类型	raid0	
	E		\bigcirc	\bigcirc			块大小	512	
<u> 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、</u>	L6	_	可用	可用	坏盘	使用中			
确定取消				(C)			数据读写策略	性能优先	
确定 取消					_				
						确定	Ę	双消	
88 软件中心		软件中心							- 10 A

图3-1 创建存储阵列

步骤2 根据需求选择配置方式,填入相关参数,点击"确定"。

______ 说明

- 创建阵列时,系统对磁盘类型进行判断,默认最大允许4块盘创建 RAID5。
- 创建阵列时最好使用同一型号、容量大小相同的物理盘,这样的配置会使您创建的阵列的 性能更好。
- 创建阵列时默认规则说明如下:

有 1 块盘正常时,默认创建类型 basic,名称为 SMART_RAIDx,块大小为 4096,数据读写 策略为平衡 IO;

有 2 块盘正常时,默认创建类型 raid0,名称为 SMART_RAIDx,块大小为 4096,数据读写 策略为智能模式;

有 3 块盘正常时, 默认创建类型 raid5, 名称为 SMART_RAIDx, 块大小为 4096, 数据读写 策略为智能模式

有 4 块盘正常时, 默认创建类型 raid5, 名称为 SMART_RAIDx, 块大小为 4096, 数据读写 策略为智能模式。

- 步骤3 在弹出窗口再次点击"确定",完成阵列创建。
- 步骤4 (可选)点击"删除"可删除阵列。

3.1.2 添加热备盘

步骤1 在存储阵列界面选择要添加热备盘的阵列,点击"添加热备盘"。

智慧存储管理助手	1					_ 🗆 × 🗌
◎ 系统管理	阵列1	•			向 删除	〕 新建
■ 存储管理 ~	raid0	ЗT	1.8T	● 正常		性能优先
存储阵列					×	安全优先
存储空间		选择要添加	印的热备盘			④ 添加热备盘
硬盘管理						硬盘状态
ISCSI				\checkmark		• 正常
同 日志系统	碩盘1		硬盘3	碩盘4		 警告
	iу.ш	PC III.2	ксш ³	ix m		
		确	定			
		raid5		3	т	
		raid5		3	т	
器 软件中心						

图3-2 添加热备盘

步骤2 选中硬盘并点击"确定"。

3.2 存储空间

在存储空间界面可查看各阵列存储空间信息,并进行创建、扩容等操作。

阵	列中的存储空间					+ 新建空间
	空间名称	所属阵列	已用/容量	块大小	用途	描述信息
	协同办公	阵列1	1T / 3T	512	协同办公	是梵蒂冈我傲娇的考虑士 大夫adsf是否会很关键
	存储空间1	阵列1	750G / <mark>3T</mark>	1024	视频监控	
	存储空间2	阵列1	500G / 2T	2048	ISCSI	
	存储卡戴珊的	阵列1	750G / 3T	512	普通	
Ō	存储空间4	阵列1	500G / 2T	1024	视频监控	点击添加备注
	协同办公	阵列2	1T / 3T	512	协同办公	是梵蒂冈我傲娇的考虑士 大夫adsf是否会很关键
	存储空间1	阵列2	750G / <mark>3T</mark>	1024	视频监控	
	存储空间2	阵列2	500G / 2T	2048	ISCSI	
	存储卡戴珊的	阵列2	750G / 3T	512	普通	
	存储空间4	阵列2	500G / 2T	1024	视频监控	点击添加备注

图3-3 存储空间列表

3.2.1 创建存储空间

步骤1 点击 "新建空间",弹出创建存储空间界面。

♥ ^赤 创建存储空间				×
目 存				_
存	所属阵列	阵列一		- 1
存	空间用途	防雨の公空间:用于近 工的数据存储,请预留 间,例如:每个用户预 为10G,用户数量为30 划分300G空间。	≌业中所有页 记足够大的空 哈估使用时间 0人,应至少	
	空间名称	协同办公	3	_
E. E	空间容量	建议10GB , 最大不超过21GB		_
	块大小	512		_
		确定取消		- 1

图3-4 添加存储空间

步骤2 按需设置参数项,点击"确定"。

<mark>____</mark>i

如协同办公及视频监控功能需同时使用,请先创建视频监控存储空间,后创建协同办公空间。视频监控空间的使用说明请查看附录。

3.2.2 扩展空间容量

空间用途为协同办公的空间支持扩展容量。

步骤1 选中需编辑空间,点击总容量,弹出容量编辑窗口。

智慧存储管理助手 • 用户手册

智慧存储管理助手							<u></u>
◎ 系统管理	阵列中的存储的	21) 21)			ū	删除空间	由新建空间
■ 存储管理	空间名称	所属阵列	已用/总容里	块大小	用途	描述信息	
存储阵列	LUN_PRIVATE1	SMART_RAID	NA/ 50GB	512	录像私有卷	点击添加备注	
	LUN_PRIVATE2	SMART_RAID	NA/ 50GB	512	空闲	点击添加备注	
存储空间	LUN_RV_1	SMART_RAID	428MB/ 900GB	512	空闲	点击添加备注	
硬盘管理	OFFICE	SMART_RAID	32MB/ 1.95TB	512	协同办公	点击添加备注	
器 软件中心							

图3-5 选中需编辑空间

 \times

步骤2 在容量编辑窗口输入扩大后的容量,点击"确定"。

OFFICE(SMART_RAID)

空间总容量100GB,目前已用981MB

请输入扩大后的容量(GB):

最多设置为3705GB	
确定	取消

图3-6 容量编辑窗口



可扩大容量上限根据所属阵列剩余容量而定。视频监控空间不支持扩容。

3.3 硬盘管理

重新扫描硬盘

硬盘管理界面可以查看硬盘信息,包括序列号、容量、状态等。 可对硬盘进行设置为热备盘或者初始化操作。



序列号: WD40PURX-73	8 <mark>N</mark> Z6Y0.W	D-WCC7
容量: 3.64TB		硬盘状态: 正常
使用状态: 空闲		生产厂商: WD
温度: 34℃	转速: 5400	硬 <u>盘类型</u> HDD

添加为热备盘

硬盘 2



1 说明

硬盘使用状态为空闲时,才会有"添加为热备盘"选项。

第4章 系统管理

在系统管理模块,用户可以总览系统信息、设置时间、管理网络、更新系统以及关机和 重启设备。

4.1 系统总览



图4-1 信息总览界面

在信息总览界面可查看硬盘信息、空间使用状况、设备状态。

4.2 时间设置

当前系统时间:	2018年09月11日20:32:58	修改
时间服务器IP地址:	120.25.115.20	同步

图4-2 设置时间界面

在时间设置界面,可进行系统时间的修改、设备间进行时间同步。 修改系统时间:点击"修改",弹出时间选择框,设置时间,并点击"确定"。 时间同步:输入时间服务器 IP 地址,点击"同步"。

4.3 网络设置

在网络设置模块可以进行网口设置、网络聚合、路由设置以及 DNS 配置的相关操作。

网口设置	网络聚合	路由设置	DNS配置				
				(创建绑定	<u>修</u>	改
网口号	连接类型 IP地址	子网掩码	MAC地址	MTU大小	状态	连接状态	速度
🔲 eth2	动态IP		18:68:cb:e0:96:80	1500	开启	关闭	0
🔲 eth3	动态IP		18:68:cb:e0:96:81	1500	开启	关闭	0

图4-3 网络管理界面

网口设置: 支持进行网口绑定管理和修改网络参数。点击"创建绑定"或者"修改", 根据需求填写相应参数,点击"确定"。

网络聚合:勾选绑定网口进行修改,用于创建、解绑和状态显示。

选中绑定网口,点击"删除",可删除该网口。

路由设置:可以添加或者删除路由信息。

DNS 配置:用于配置默认或者备用的域名解析服务器。

4.4 外网设置

在外网设置界面,可以设置设备的外网访问地址。如已设置可访问 IP 地址及域名,配套 软件(海康私有网盘)会通过该配置访问设备,文件生成的分享链接也会通过该链接分 享出去。

EasyConnect	始终启用		
无需额外配置,能够让您在任何地方轻松地链接设备并进行数据	居访问		
	域名/公网IP地址 开/关		
内网IP地址			
网口	局域网IP地址		
LAN1	10.7.38.231		
LAN2	(bond1) 未连接		
LAN3	(bond1) 未连接		
	102 168 28 70		

主机域名/公网静态IP地址

12076349p1.51mypc.cn

传输协议	内网端口	外网端口
OFFICE扩展	8001	43720
HTTP	80	0



图4-4 外网设置界面

4.5 系统更新

在系统更新界面,可以查看设备序列号、当前设备版本,并通过升级包升级设备。 点击"下载升级包",在官网获取升级包。

点击"浏览",在电脑本地选择升级包文件,点击"升级"。 设备升级完成后会自动重启,升级过程中请勿断电。

		设备序列号: C2422478 当前版本: V1.0.1_Build_180528
		下载升级包
已下载好升级包,点击浏览		
D:\项目\H304\系统升级包\new_update.bin		浏览
	升级	

图4-5 系统更新界面

4.6 设备关机/重启

此模块支持对设备进行关机或者重启控制。

关机			重启	

图4-6 系统关机/重启界面

第5章 软件中心

在软件中心界面可以查看软件客户端的获取地址。

浏览器访问地址	http://10.7.38.231	复制
客户端下载	http://www.hikvision.com/cn/download_1737.html	下载 复

内网环境中,用户可通过浏览器直接访问海康私有网盘。

击"下载"可以跳转至网页下载配套软件:海康私有网盘。

重置海康私有网盘管理员密码:当忘记海康私有网盘管理员密码时,可通过该功能重置 管理员密码。

附录:视频监控功能使用说明

设备的视频监控功能需配合 iVMS-4200 客户端使用。

配置方法如下:

步骤1 新建存储空间,选择空间用途为视频监控,按需设置空间容量等参数。

新增存储空间			×
所属阵列	SMART_RAID		
空间用途	视频监控	•	
空间名称	LUN_RV_1		
空间容量(GB)	可配置最大容里:43GB	?	
块大小	512		
确定	取消		
<u>ष्ट्र</u> ाद	1 须畅收协方供究	问	

🚺 说明

- 当空间用途为视频监控时,该空间需为阵列中第一个创建的空间。
- 创建完成后请等待 1-2 分钟启动服务,在此期间不要重启设备。

步骤2 在海康威视官方网站(http://www.hikvision.com/cn/download_more_390.html)获取 4200 客户端;按照指示,安装客户端,并建立账号。

步骤3 添加企业私有网盘和监控设备至 iVMS-4200。

1. 添加企业私有网盘:自定义设备别名,输入 IP 地址,用户名(admin)和密码(默认 密码为 12345)。

4		添加	_	×
添加模式				
 IP/域名 HiDDNS 	○ IP段○ 批量导入	🔘 EHome		O IP Server
🗌 离线添加	别名:	304		
	地址: 端口:	192.168.0.12 8000	25	
	用户名:	admin		
	密码: ✔ 导入至分组 将设备名作为组:	▲●●●●●	通道。	
				添加取消

图5-2 添加企业私有网盘

2. 添加监控设备: 自定义设备别名, 输入 IP 地址, 用户名(admin)和密码(激活密码)。

		添加		×
添加模式:				
 IP/域名 HIDDNS 	○ IP段○ 批量导入	 EHome 		IP Server
📄 离线添加	别名: 地址: 端口: 田白夕:	IPC 192.168.0.12 8000	24	
	用尸名。 密码: ✔ 导入至分组 将设备多作为组	aumin •••••••• 夕,该组句全设备所有道	〕 消	
	1918年1月1日20日	中, 必须 64 仅 用 则 用 b	□./= `	
				添加取消

图5-3 添加监控设备

步骤4 配置存储计划。选中监控设备,点击"存储计划",设置存储服务器为企业私有网盘、关 联硬盘号(设置为1)、录像计划后,点击"保存",完成配置。

存储计划				📄 复制到 🛛 🐱 保存
设备本地存储				
🗆 录像计划:	事件模板	模板编辑	高级设置	
🗆 抓图计划:	模板01 ~	模板编辑	高级设置	
存储服务器存储				
存储服务器:	🛋 cvr2 🗸	存储服务署	器管理	
关联硬盘号:	未设置 🗸			
存储内容:	☑ 录像计划	全天模板	▶ 模板编辑	高级设置
	□ 报警图片存储	客户端通道报警	图片存储	
	□ 附加信息存储			
存储配额:	录像配额百分比:0%	配额配置		
	图片配额百分比:0%			
	附加信息配额百分比:0%	5		

图5-4 配置存储计划

🗾 说明

按照需求设置存储录像计划,可以选择全天模板,也可以对模板进行编辑。

完后配置后,监控设备的录像文件存储至企业私有网盘,可以在 iVMS-4200 客户端进行 查看。同时,可以在 iVMS-4200 客户端进行实时预览。



图5-5 查看录像



杭州海康威视数字技术股份有限公司 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

www.hikvision.com 服务热线: 400-700-5998

UD10617B-B