

# Kameras in AGFEO TK Anlagen einbinden

# Kurzanleitung

Version 1.2 – 09.03.2021

## **Rechtliche Informationen**

©2021 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

### Über diese Kurzanleitung

Die Kurzanleitung enthält Anweisungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle anderen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erläuterung. Die in der Kurzanleitung enthaltenen Informationen können aufgrund von Firmware-Updates oder aus anderen Gründen ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie auf der Hikvision-Website (<u>https://www.hikvision.de/</u>).

Bitte verwenden Sie diese Kurzanleitung unter Anleitung und mit Unterstützung von Fachleuten, die im Support des Produkts geschult sind.

**Markenzeichen HIKVISION** und andere Marken und Logos von Hikvision sind in verschiedenen Gerichtsbarkeiten Eigentum von Hikvision. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

### Haftungsausschluss

IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG WERDEN DIESES HANDBUCH UND DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE "WIE BESEHEN" UND "MIT ALLEN FEHLERN UND IRRTÜMERN" BEREITGESTELLT. HIKVISION GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIE VERWENDUNG DES PRODUKTS DURCH SIE ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR. IN KEINEM FALL IST HIKVISION IHNEN GEGENÜBER HAFTBAR FÜR BESONDERE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH U.A. SCHÄDEN FÜR ENTGANGENEN GEWINN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER DATENVERLUST, SYSTEMBESCHÄDIGUNG ODER DOKUMENTATIONSVERLUST, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE AUF VERTRAGSBRUCH, UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), PRODUKTHAFTUNG ODER ANDERWEITIG IN VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG DES PRODUKTS BERUHEN, SELBST WENN HIKVISION AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN ODER VERLUSTE HINGEWIESEN WURDE.

SIE ERKENNEN AN, DASS DIE NATUR DES INTERNETS INHÄRENTE SICHERHEITSRISIKEN MIT SICH BRINGT, UND HIKVISION ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR ANORMALE BETRIEBSABLÄUFE, DATENSCHUTZVERLETZUNGEN ODER ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS EINEM CYBER-ANGRIFF, EINEM HACKERANGRIFF, EINER VIRENINSPEKTION ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN RESULTIEREN; HIKVISION WIRD JEDOCH BEI BEDARF ZEITNAH TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG LEISTEN.

SIE ERKLÄREN SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DIESES PRODUKT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT ALLEN GELTENDEN GESETZEN ZU VERWENDEN, UND SIE SIND ALLEIN DAFÜR VERANTWORTLICH, DASS IHRE NUTZUNG MIT DEM GELTENDEN GESETZ ÜBEREINSTIMMT. INSBESONDERE SIND SIE DAFÜR VERANTWORTLICH, DIESES PRODUKT IN EINER ART UND WEISE ZU VERWENDEN, DIE NICHT GEGEN DIE RECHTE DRITTER VERSTÖSST, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, RECHTE DER ÖFFENTLICHKEIT, RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS ODER DATENSCHUTZ- UND ANDERE RECHTE DER PRIVATSPHÄRE. SIE DÜRFEN DIESES PRODUKT NICHT FÜR VERBOTENE ENDVERWENDUNGEN VERWENDEN, EINSCHLIESSLICH DER ENTWICKLUNG ODER HERSTELLUNG VON MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN, DER ENTWICKLUNG ODER HERSTELLUNG VON CHEMISCHEN ODER BIOLOGISCHEN WAFFEN, VON AKTIVITÄTEN IM ZUSAMMENHANG MIT NUKLEAREN SPRENGSTOFFEN ODER UNSICHEREN NUKLEAREN BRENNSTOFFKREISLÄUFEN ODER ZUR UNTERSTÜTZUNG VON MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN.

IM FALLE VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DIESEM HANDBUCH UND DEM GELTENDEN RECHT HAT DAS LETZTERE VORGANG.

## Symbolkonventionen

Die Symbole, die in diesem Dokument vorkommen können, sind wie folgt definiert.

Symbol	Beschreibung
Gefahr	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt oder führen kann.
Vorsicht	Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Geräteschäden, Datenverlust, Leistungseinbußen oder unerwarteten Ergebnissen führen kann.
Hinweis	Liefert zusätzliche Informationen, um wichtige Punkte des Haupttextes zu betonen oder zu ergänzen.

## Inhalt

1.1 Vorbereitung der Kamera für die Einbindung	1
1.2 Aktivierung der SDK Schnittstelle der Kamera	1
1.3 Stream Einstellungen auf der Kamera	3
2.0 Eintragung der Streaming-Pfade in AGFEO	5

## **1.1 Vorbereitung der Kamera für die Einbindung**

Zur Verwendung müssen Einstellungen an den Streams der Kameras geändert werden, da aktuell von AGFEO nur MJPEG und JPG/JPEG als Format verarbeitet werden kann.

- Erstellen Sie ein Backup Ihrer aktuellen Konfiguration
- Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera auf die neueste Version
- <u>Wenn Sie eine angepasste Firmware verwenden, wenden Sie sich bitte an Hikvision,</u> <u>bevor Sie ein Update durchführen</u>

### 1.2 Aktivierung der SDK Schnittstelle der Kamera

- Schritt1: Öffnen Sie die Weboberfläche Ihrer Hikvision Netzwerk-Kamera
- Schritt2: Loggen Sie sich als admin auf der Weboberfläche ein
- Schritt 3: Wechseln Sie in die Konfiguration
  - Hinweis: Je nach Kamera und Firmware Version müssen in der Konfiguration unter "Netzwerk" – "Erw. Einstellungen" im Reiter "Netzwerkdienst" folgende Dienste aktiviert werden:
    - WebSocket
    - SDK-Dienst
    - Erweiterten SDK-Dienst



Weiterhin muss im Reiter "Integrationsprotokoll" folgender Punkt aktiviert werden:

Hikvision-CGI aktivieren

¢	→ ● http://192.168.0.31/do	c/page/config.asp							- م	C S Konfigura
Datei	Bearbeiten Ansicht Favor	iten Extras ?								
HI	KVISION®	Live-Ansicht	Wiederga	abe I	Bild	Konfi	guration			
	<ul> <li>Lokal</li> <li>System</li> <li>Netzwerk</li> <li>Grundeinstellungen</li> <li>Erw. Einst.</li> <li>Video &amp; Audio</li> <li>Bild</li> <li>Ereignis</li> <li>Speicherung</li> </ul>	SNMP FT M Hikvision-CH ONVIF 4 ONVIF 4 Benutzei Nr.	P EmailCGI aktivieren 3i Authentifizi kiktivierenListeListe	Plattformzugriff digest 18.12 Benutzerna	me	QoS	802.1x	Integrationsprotokoli Hinzuftuge Ben	n andern utzertyp	Löschen

Speichern Sie die Einstellug jeweils mit dem "Speichern" Button bevor Sie den jeweiligen Reiter wechseln.

### 1.3 Stream Einstellungen auf der Kamera

Schritt1:Wechseln Sie in der Konfiguration auf den Punkt "Video & Audio"Schritt2:Wählen Sie den gewünschten Stream für die Nutzung mit AGFEO aus

III Hinweis: Je nach Kameraserie und Firmwareversion stehen Ihnen 2 oder mehr Videostreams zur Verfügung:

Mainstream:	Hohe Qualität für Aufzeichnungen
Substream:	Niedrige / mittlere Qualität für App / Mehrfachansichten
310. Stream:	Individuell konfigurierbare Streams

Prüfen Sie, welchen Stream Sie für welche Anwendung nutzen möchten, um einen späteren Qualitätsverlust oder Leistungseinbusen zu vermeiden.

Hinweis: Hier im Beispiel wird eine 4K EasyIP3.0 IP-Netzwerkkamera mit nur 2 Streams verwendet. Für die Aufzeichnung wird der Mainstream in seinen Einstellungen belassen und der Substream an die Nutzung mit der AGFEO angepasst.

Mainstream der Kamera:

	n://192.169.0.21/do	c/page/config acp					
Datei Bearbeiten	Ansicht Favori	ten Extras ?	_			_	
HIKVISIO/	<b>V</b> ®	Live-Ansicht	Wiederga	abe	Bild	Kon	figuration
🖵 Lokal		Video ROI	Anzeigein	fo. On Stream			
System		Stream Typ		Main Stream	(Normal)		2
Netzwerk		Videotyp		Substream Video-Stream	n		0
Q. Video & A	Audio	Auflösung		3840*2160		~	
🔝 Bild		Bitrate Typ		Variabel		~	
📋 Ereignis		Videoqualität		++++++		~	
🖺 Speicheru	ing	Bildrate		20		~	fps
		Max. Bitrate		10240			Kbps
		Videocodierung		H.264		~	
		H.264+		AUS		~	
		Profil		Hauptrofil		~	
		I-Frame-Interval	I	50			
		SVC		AUS		~	
		Glätten		(	<b></b> [	50	[Löschen<->Weich]
		🖹 Spi	eichern				

Substream der Kamera für die Nutzung mit AGFEO:

$\leftarrow$	http://192.168.0.31/	loc/page/config.asp			
Datei	Bearbeiten Ansicht Fav	oriten Extras ?			
HIK	VISION®	Live-Ansicht \	Niedergabe	Bild Kor	figuration
Ţ	Lokal	Video ROI	Anzeigeinfo. On Stream		
	System	Stream Typ	Substream	~	]
Ð	Netzwerk	Videotyp	Video-Stream	· V	]
<u>.</u>	Video & Audio	Auflösung	640*360	~	]
1	Bild	Bitrate Typ	Variabel	~	]
圁	Ereignis	Videoqualität	++++	~	]
₿	Speicherung	Bildrate	10	~	fps
		Max. Bitrate	128		Kbps
		Videocodierung	MJPEG	~	]
		I-Frame-Intervall	50		
		🖹 Speid	chern		

- Schritt3: Stellen Sie die "Videocodierung" auf MJPEG
- Schritt4: Reduzieren Sie die Bildrate auf 10 fps / Bilder pro Sekunde

Speichern Sie die Einstellug mit dem "Speichern" Button.

## 2.0 Eintragung der Streaming-Pfade in AGFEO

- [i] Hinweis: Je nach Softwarestand Ihrer AGFEO Software kann diese Anleitung abweichen
- Hinweis: Wir empfehlen auf der Kamera einen Benutzer mit nur Liveansicht Rechten zu erstellen, da der Bildpfad in AGFEO eingesehen werden kann.

Die Streamingpfade für den Substream der Kamera setzen sich wie folgt zusammen:

#### Video-Stream URL MJPEG

http://benutzer:passwort@ipadresse/ISAPI/Streaming/channels/102/httpPreview

#### Standbild JPG

http://benutzer:passwort@ipadresse/Streaming/channels/102/picture

Wenn Sie anstatt des Substreams einen anderen Stream nutzen möchten, müssen Sie die Zahl im Streamingpfad nach "channels/" z.B. auf 103 anpassen.

#### Beispiel MJPEG Stream mit dem 3. Stream einer Kamera:

http://agfeo:telefon123@192.168.178.10/ISAPI/Streaming/channels/103/httpPreview

Image: Die SteelImage: Die SteelImage: Die SteelImage: Die SteelDie SteelDie SteelDie SteelImage: Die

Beispiel: http://agfeo:telefon123@192.168.178.10/ISAPI/Streaming/channels/2/httpPreview

II Hinweis: Nutzen Sie eine Kamera mit mehreren Bildsensoren so steht die erste der drei Zahlen für den Sensor, die letzte für den Stream

Beispiel für Kameras mit 2 Bildsensoren: http://agfeo:telefon123@192.168.178.10/ISAPI/Streaming/channels/202/httpPreview

Hinweis: Zum Testen können Sie Ihre Pfade im Browser testen.

#### Kameras in AGFEO TK Anlagen einbinden – Kurzanleitung

- Schritt 1: Öffnen Sie die Weboberfläche Ihrer AGFEO und loggen Sie sich ein.
- Schritt 2: Wechseln Sie in die Geräte und Anschluss-Einstellungen und öffnen dort die entsprechende Nebenstelle, die bei Anruf den Stream anzeigen soll
- Schritt 3: Tragen Sie die Pfade entsprechend in die Felder ein Speichern die Einstellung mit dem Klick auf den "Übernehmen" Button

Konfiguration	🗙 🧐 Gerä	ite- und Anschlusseinstellu 🗙	🙆 picture	(JPEG-Grafik, 1920 × 10	× +	
) → C' 🏠	Ū	🔏 192.168.178.200/tks	set/page/pbx/	device		
Löffelhardt 🖨 Google	Maps @ Ama	zon 🛱 Kalender 🔣 Kraft				
0 0003						
Therester	0		DEDNELINEN		(A) EVTRAS	
Telefonanlage	SmartHom	eServer	DERMEMAEN	VERVERFEIN	EATRAS	Walking
					Verbindun	gsdaten
Geräte- und Anschlus	sseinstellungen AS	SIP-Geräte (AGFEO-System-II	P) Suche			
0	1	0				
Gerate- und Anscr	nusseinstellunger	1 💔 🔻 Filter einblenden				
Gerät erstellen 🔞	Geräte-Verschieberno	odus aktivieren Aktivierte	Geräte: (11/30)	Systemtelefone: (3/24	)   ASIP Geräte: (0/8)   SIP Ge	räte: (0/8)   Benutzer: (7/25)
Anschluss	Anschlusstyp	Gerätetyp	Zustand	🗢 Gerätename	Zugeordneter Benutzer	
Onboard / 1	Analog	Analoges Gerät		Anna Statemet	in inperiors a (m)	
Onboard / 2	Analog	Analoges Gerät	100	Supervision and	The second second second	
Onboard / 3	Analog	Analoges Gerät		and the second s		
Onboard / 4	Analog	Analoges Gerät	1000	lan.		Betriebsart TFE a/b
Onboard / 5	Analog	Analoges Gerät	10 🗠	Permit	TEN MARKAN	Gerätverwenden 🕅
Onboard / 6	Analog	Analoges Gerät		Factors	The lot details	
Onboard / 7	Analog	TFE a/b		TFE Wohnhaus		O Tür-Taster erstellen
Onboard / 8	Analog	TFE a/b	<b>E</b>	22.00		Tür Taste 51 TFE Wohnhaus
Onboard / 9	UP0	ST40 Up0		Statute .	1	Max Verbindungsdauer (Sek.) 600
Onboard / 10	ISDN Intern	Intern ISDN default	10		Currante and	Signaldauer Tür-Öffner (Sek.) 3
Onboard / 10	ISDN Intern	Intern ISDN	10 💷	All this subset		Die Signaldauer für den Tür-Öffner muss in der TFE
Onboard / 10	ISDN Intern	Intern ISDN	10	service have		eingestellt werden!
Onboard / 11	ISDN Extern	Extern PTMP	500	The second se		DTMF Ziffern -Öffnen #61
Onboard / 12	ISDN Extern	Extern PTMP		las .		DTMF Ziffern -Sprechen 1
Onboard / 13	UP0	ST45 Up0	BA	Section 1	2 1 1 1	DTMF Ziffern -Ende #0
Onboard / 14	UP0	ST42 Up0	1 A	P010	20 Bill Million (Mil	Zusatz Tür-Öffner Relais
Onboard / 15	Relais / SH	Relais		NO	28	• V
Onboard / 16	Relais / SH	Relais			Province and and	Q Zusätzliche Hinweise sind in der Online-Hilfe.
Onboard / 17	Relais / SH	Relais			Firmer at	
192.168.178.200	SIP Extern	SIP Extern (MSN)	- <b>A</b> 512	DTAG IP 1		Videostream-URL (MJPG)
192.168.178.200	SIP Extern	SIP Extern (MSN)	. 📥 . SIP	DTAG IP 2		http://agfeo.telefon123@192.168.178.77/ISAPI/Strean
192.168.178.200	SIP Extern	SIP Extern (MSN)	📥 SIP	DTAG IP 3		Standbild-URL (JPG)
192.168.178.200	SIP Extern	SIP Extern (MSN)	📥 SIP	DTAG IP 4		http://agfeo.telefon123@192.168.178.77/Streaming/c
192.168.178.200	SIP Extern	SIP Extern (MSN)	. <b></b> . 51P	DTAG IP 5		
192.168.178.200	SIP Extern	SIP Extern (MSN)	🛻 SIP	DTAG IP 6		
192.168.178.200	SIP Extern	SIP Extern (MSN)	· 🖦 SIP	DTAG IP 7		
192 168 178 200	SIP Extern	SIP Extern (MSN)	· · · SIP	DTAG IP 8		

Schritt 4: Speichern die Einstellung mit dem Klick auf den "Übernehmen" Button

Testen Sie durch Auslösung eines Anrufes von der entsprechenden Nebenstelle (Türklingel, etc..) ob die Kamera im Anrufer-Popup richtig dargestellt wird.

In den Einstellungen des Bildbetrachters können Sie zusätzlich noch die Aktualisierungsgeschwindigkeit des Bildes festlegen. (Automatische Aktualisierung)



Weitere Hilfe zur Einbindung von Hikvision IP-Kameras in AGFEO finden Sie auch auf der Website:

https://partner.agfeo.de

AGFEO Kompatibilitätsliste Stand 11.09.2016:

https://partner.agfeo.de/agfeo\_web/hp3.nsf/Anlage\_w/D00F6FC9134D2E9AC1257B43003F811C/ \$FILE/AGFEO\_Kameraliste\_TK\_Suite.pdf

