

Comment ajouter une portier extension à la station de porte principale

(Par l'interface de la station de porte)

| Titre: | Comment ajouter une portier extension à la station de porte principale | Version: | v1.0 | Date: | 2020/11/24 |
|----------|--|----------|------|-------|------------|
| Produit: | Interphone vidéo | | | Page: | 1 of 3 |

Préparation

| 1. Ce guide prend | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Туре | Modèle | Version | | | | | | | |
| Station de porte*2 | DS-KV8413-WME1(B) | V2.2.3_200805 | | | | | | | |

A titre d'exemple, pour introduire la portier extension de registre dans la station de porte principale.

2. Logiciel : iVMS-4200 Version 3.4.0.9

Comment ajouter une portier extension à la station de porte principale

(Par l'interface de la station de porte)

1) Ajouter des appareils sur iVMS-4200

 Recherchez les appareils en ligne et ajoutez la station de porte sur iVMS-4200, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis confirmez que l'appareil est en ligne.

| | VMS-4200 | | | | | | | | | | | | | | | $-$ si \times | |
|----|-----------------|----------|-------------------|----------------|--------------------------|--|------|----------------|----------------------------|------------|----------|-------|----------|---------|---------|-----------------|--|
| 88 | Maintenance and | Managerr | sent O | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Device | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Name 1 Consection | Network Para | Device Type Serial No. | Security Le | a e | esource U Firm | ware Upgrade O | peration | | | | | | | |
| | Device | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | A00 | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | ano. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Set the desire name as the group name and () add all the channels connected to the device | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | to the group. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | A | 64 Cancel | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | 1Pv4 01 1Pv6 | Device Model | Finnware Ve | rston Security | Port | Enhance] | Serial No. | | BootTime | Added | Support_ | Hik Con | Operati | on . | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DS-ID4520 WTEI | | 200712 ()444646 | | | DS-1048520 /W7810120181203 | WR22671275 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Achiete | | | Close | |
| 0 | ¢ is ⇔ | | | | | | | | | | | | · · | | | 203 | |

| Titre: | Comment ajouter une portier extension à la station de porte principale | Version: | v1.0 | Date: | 2020/11/24 |
|----------|--|----------|--------|-------|------------|
| Produit: | Interphone vidéo | Page: | 2 of 3 | | |

| O IVMS-4200 | | | | | | | | | | | | 6 | iot Leg 5 | 🔄 admin | • I 🖂 – DI |
|-----------------|---------|--------|------------|------------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-------|-----------|----------|------------|
| Maintenance and | Managem | ent | | | | | | | | | | | | | |
| | Device | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Device | | Name 🗍 | Connection | Network Para | Device Type | Serial No. | Security Le | Resource U | Firmware Upgrade | Operation | | | | | |
| | | | 17/Domain | 10.9.95.202.6000 | Door Station | DS-KVB413 WME1012019 | Week | 🕑 Calac | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| System Log | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | вы 0 | iPvi i | Device Model | | Firmware Version | Security | Port Enha | nce Serial No. | | Boot Time | Added | Support | Hik-Con) | Operation |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Acthole | Add | Close |
| A A B A | | | | | | | | | | | | | _ | | Ø 7 |

2) Enregistrez la portier extension à la station de porte sur l'interface de

configuration à distance de la station de porte principale

 Allez dans Gestion des appareils - Ajouter, définissez le Type d'appareil comme Portier Extension, remplissez les informations nécessaires du dispositif, Le mot de passe d'enregistrement est le mot de passe qui doit être configuré pour l'appareil activé. Lorsque la station de porte ajoute une portier extension activée, le mot de passe d'enregistrement de la portier extension doit être connu. La portier extension inactive peut être attribuée directement par la station de porte. Le port est 8000.

| ******* | 10/1 | Live view Osei | realition seconds Deal | e management Coningui | auon | | | | Contract Contractor | Progost |
|-------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------|---------------------|------------|
| De | vice List | | | | | | | | | |
| + Add | D- Import D Export | 📋 Delete 🛛 Synchroniz | | | | | Status All | Device Type | loor Station | Y |
| | No. | IP Address | Serial No. | Madda and Annual An | Current Mercles Class | No. Boom No. | User Name | Network Status | Operation | |
| | 1 | 10.9.96.150 | 226732706 | Add Device | | × | admin | <mark>▲</mark> Offline | 2 1 | |
| | | | | | | _ | | | | |
| | | | | Device Type | Sub Door Station | ∽ | | | | |
| | | | | User Name | | | | | | |
| | | | | Password | ••••• | • | | | | |
| | | | | Registration Password | ••••• | • | | | | |
| | | | | Serial No. | E65151867 | • | | | | |
| | | | | Floor No. | 1 [| ▼ | | | | |
| | | | | No. | 1 | • | | | | |
| | | | | IP Address | 10.9.96.151 | • | | | | |
| | | | | IPv4 Subnet Mask | 255.255.255.0 | • | | | | |
| | | | | IPv4 Default Gateway | 10.9.96.254 | • | | | | |
| | | | | Port | 0003 | • | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | OK Cancel | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Total 1 Ite | ms Items per Page 20 💌 | ltems | | ©2020 | Hikvision Digital Technology Co., Ltd | All Rights Reserved. | | Prev Page 1 | lext Page Go to | Page Go to |

2) Après avoir complété les informations sur l'appareil, vous verrez la page suivante.

| Titre: | Comment ajouter une portier extension à la station de porte principale | Version: | v1.0 | Date: | 2020/11/24 |
|----------|--|----------|------|-------|------------|
| Produit: | Interphone vidéo | | | Page: | 3 of 3 |

| HIKVISION | Live View Us | ser Number Settings | Device Management | Configuration | | | | 2 | admin 🕕 Help 🕞 Logo |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----|------------|----------------|---------------------|
| Device List | | | | | | | | | |
| + Add 🕼 Import 🕼 Exp | port 📋 Delete 📿 Syn | chronize | | | | | Status All | Device Type | b Door Station |
| □ No. | IP Address | Serial No. | Model | Current Version | Floor No. | No. | User Name | Network Status | Operation |
| | | | | | | | | | |

3) Attendez 5 à 10 minutes, et les appareils seront en ligne.

| HIKVISION | Live View Us | er Number Settings | Device Management Cont | iguration | | | | 1 | admin 🕕 Help | E+ Logout |
|---------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------|-----|------------|-----------------|--------------|-----------|
| Device List | | | | | | | | | | |
| + Add 🔀 Import 🕼 Ex | xport 📋 Delete 💭 Syn | chronize | | | | | Status All | Device Type Sub | Door Station | V |
| □ No. | IP Address | Serial No. | Model | Current Version | Floor No. | No. | User Name | Network Status | Operation | |
| □ 1 | 10.9.96.151 | E65151867 | DS-KV8413-WME1(B) | V2.2.3 build 200805 | 1 | 1 | admin | 🕑 Online | C Ö | |

