

Comment régler une extension de la station de porte sur iVMS-4200 ?

Titre:	Comment régler l'extension de la station de	Version:	v1.0	Date:	20/4/2021
	porte '?				
Produit:	iVMS-4200, Station intérieur	Page:	1 of 10		

## Préparation

- 1. iVMS-4200
- 2. Deux stations de porte, une station intérieure

## Comment régler une extension de la station de porte ?

## 1. Ajouter une deuxième station de porte

Après avoir terminé de connecter la station intérieure à la station de porte, vous pouvez ajouter une autre station de porte. Cliquez sur « **Ajouter** ».

0	IVMS-4200											Groupe d' a	👌 Non con 🕴	E 🐼 admin 🕶	18 - 8 ×
88	Maintenance et a	dmin. 🔘													
Ξ		Périphé	irique												
		O	Nom 🔅	Type de con	Param. réseau	Type de mat	Nº de série :	Niveau de sé	Etat utilisatio	Mise à niveau du micrologiciel	Fonctionnement				
<u>.</u>	Périphérique								😔 En ligne						
			Station intér	IP/Domaine	192.168.1.204.8	Poste intéri	DS-KH6320-WTE1012019		😔 En ligne	Aucune version disponible					
ē															
2															
-															
0															
۲	🛅 🖾 斗 Synchronisatio	in tempore	ille automatique N	TP											* □ *
-	O Taper ici pour reche	rcher	Ũ	브 @	📄 💼 🖬	3 🤨 🔞	9 🥥 🔍							x <sup>e</sup> ^ 🖬 🕸	1523

Entrez le nom et l'adresse de la deuxième station de porte.

porte?	
porte	
Produit:iVMS-4200, Station intérieure, Station de portePage:	2 of 10



N'oubliez pas de Synchroniser l'heure. Et puis, cliquez « Ajouter ».

inte.	Comment regler l'extension de la station de	Version:	v1.0	Date:	20/4/2021
	porte ?				
Produit:	iVMS-4200, Station intérieur	Page:	3 of 10		

O IVMS-4200								Groupe d'	Non con		
🐻 🛃 Maintenance e	tadmin. 💿										
=								Ajouter			
Gestion des appareils											
Périphérique											
Groupe									Extension Station ex	térieur	
									192.168.1.213		
Configuration d'éven											
Programmation du stocka									8000		
Gestion compte									admin		
									••••••		
295 Configuration de systeme								Synchroniser I' heure			
Journaux système											
									Donnez le nom du périphérique et aj	i groupe au outez tous les	
									<ul> <li>canaux connectés groupe.</li> </ul>		
									Ajouter et co	Ajouter An	nuler
									Accedez aux param	etres pour activer	Windows.
		_									15-46
Taper ici pour recl	hercher D 🗄 🧲	<u> </u>	🤨 e 🧕 🧕	<u> </u>						ም ላ 🖬	4× 20/04/2021 🖓
-											
0 iVMS-4200								Groupe d'	Non con	🗄 🖾 admin	•   A = @ ×
ivMS-4200	t admin. 🔘							Groupe d'	Non con	i⊟ 🖾 admin	• ' A = @ ×
🚺 IVMS-4200 🔡 📑 Maintenance e	t <b>admin. ©</b> Périphérique							Groupe d'	Non con	i≣ 🖾 admin	× 18 – 8   •
<ul> <li>iVMS-4200</li> <li>iVMS-4200</li> <li>Maintenance et</li> <li>Cestion des appareils</li> </ul>	t admin. Périphérique + Aj Q. Périphérique en ligne		Code QR - 土 Mettre à	niveau(0) 📿 Actualiser	🗈 Obtenir de	es événements de l'apparei	I Export	Groupe d' Ajouter Ajout de mode	<ul> <li>Non con</li> <li>IP/Domaine</li> <li>ISUR</li> </ul>	<ul> <li>Segment IP</li> <li>HEDDANS</li> </ul>	<ul> <li>I A = □ ×</li> <li>CloudP2P</li> <li>Instanto on Int</li> </ul>
VVMS-4200      Maintenance e      Cestion des appareits	tadmin. ○ Périphérique + AJ Q. Périphérique en ligne □ I Nom îl Type de con		Code QR - La Mettre à 2 de mat   Nº de série :	niveau(0) 🛛 Actualiser   Niveau do sé	Dotenir de	is événements de l'apparei Mise à niveau du micrologiciel	Export	Groupe d' Ajouter Ajout de mode	<ul> <li>P/Domaine</li> <li>ISUP</li> </ul>	<ul> <li>iii admin</li> <li>Segment IP</li> <li>HiDDNS</li> </ul>	<ul> <li>I A = A ×</li> <li>CloudP2P</li> <li>Importer en lot</li> </ul>
VMS-4200   Maintenance e  Cestion des appareits  Périphérique	zadmin. © Périphérique + AJ Q. Périphérique en ligne   Nem 1 Type de com Station esté 19/Domaine		lode QR → Mettre à : de mat   Nº de série : le portier DS-KD8003-IM	niveau(0) 🖉 Actualiser   Niveau de sé E10120190 Fort	<ul> <li>Obtenir de</li> <li>Etat utilisatio]</li> <li>En ligne</li> </ul>	rs événements de l'apparei Mise à niveau du micrologiciel Aucune version disponible	Export	Groupe d' Ajouter Ajout de mode Ajouter périph: hors ligne	<ul> <li>P/Domaine</li> <li>ISUP</li> </ul>	<ul> <li>Segment IP</li> <li>HiDDNS</li> </ul>	I A - D X     X     CloudP2P     Importer en lot
IVMS-4200     IMIS-4200     Maintenance e      Cestion des appareix     Périphérique      Groupe	admin.     Périphérique       Périphérique     + Aj		Lode QR ⊥ Mettre à de mat   № de vêrie : DS-KD9003-IM DS-KD9003-IM DS-KD9003-IM	niveau(1) Z Actualiser   Niveaude sé E10120190 Fort E10120199 Fort	<ul> <li>Obtenir de</li> <li>Etat utilisatio</li></ul>	n evenements de l'appare Mine à niveau du micrologicet Aurune version disponible Aurune version disponible	Export Fonction	<b>Ajouter</b> Ajout de mode Ajouter périph. hors ligne "Nom	Non con     IP/Domaine     ISUP     Extension Station ext	E Admin Segment IP HiDDNS	CloudP2P     Importer en lot
IVMS-4200     Maintenance et     Ceston des appareits     Croupe     Croupe	admin.     Périphérique       + Aj     Q. Périphérique en ligne       -     Nem       -     Nem       -     Station etde       -     Station intér		ode GR (L. Mettre à de mat) Nº de sérée : le porier (DS-KD8003-IM le intéri (DS-KH6320-W)	Niveau(0) Z Actualiser   Niveau de st E10120190	<ul> <li>Obtenir de</li> <li>Etat utilisatio!</li> <li>En ligne</li> <li>En ligne</li> </ul>	s evenements de l'apparei Mise à niveau du micrologiciet Aucune version disponible Aucune version disponible	Export Fonction	<b>Ajouter</b> Ajout de mode Ajouter périph. hors ligne "Nom	<ul> <li>Non con</li> <li>IP/Domaine</li> <li>ISUP</li> <li>Extension Station ext</li> <li>192.168.1.213</li> </ul>	:: Di admin O Segment IP O HiDDNS térieur	<ul> <li>I A - A ×</li> <li>CloudP2P</li> <li>Importer en lot</li> </ul>
IVMS-4200     Maintenance et     Cestion des appareits     Périphérique     Groupe     Configuration d'héte	admin.     Périphérique       + Aj     Q. Périphérique en ligne       -     Nem       -     Nem       -     Station está       -     Station intér		lode CIR ⊥ Mettre à de mat   № de série : le perfier DS-KD8003-IM le intéri DS-KD8032-W	Niveau(0) C Actualiser   Niveau de vi E10120190 Fort E1012019 Fort	<ul> <li>Obtenir de</li> <li>Etat utilisatio</li> <li>En ligne</li> <li>En ligne</li> </ul>	s overnements die E. apparet Mise a obveau du interologietet Ausure version disponible Ausure version disponible	Export Fonctions	Groupe d' Ajouter Ajout de mode Ajouter périph. hors ligne 'Nom 'Adresse Cryptage des transmiss	<ul> <li>Non con</li> <li>IP/Domaine</li> <li>ISUP</li> <li>Extension Station ext 192.168.1.213</li> </ul>	E C admin	I A - O X     X     CloudP29     Importer en lot
<ul> <li>MMS-4200</li> <li>Maintenance et</li> <li>Gestion des appareits</li> <li>Périphérique</li> <li>Groupe</li> <li>Configuration di évén</li></ul>	Eadmin.  Périphérique A Périphérique A Périphérique en ligne Biene 1 Type de ceau. Catation està Pit/Domaine Station infer P/Domaine		octe COL 🕹 Mettre à demat   N° de série : le porter DS-K0000-M le Intéri DS-K96320-W	Niveau(0) 🖉 Actualiser   Niveau de vé E10120190 Fort FE1012019 Fort	<ul> <li>Obtenir de</li> <li>Etat utilisatio]</li> <li>En ligne</li> <li>En ligne</li> </ul>	er Gebrennents die E. Angewei Mitne in oberau de miterologische Ausune version disponible Ausune version disponible	Export Fonctions	Groupe d' Ajout de mode Ajout e priph. hors ligne Nom .: Adresse Cryptage des transmiss Port	<ul> <li>Non con</li> <li>IP/Domaine</li> <li>ISUP</li> <li>Extension Station ext 192.168.1.213</li> <li>8000</li> </ul>	E C admin	I
<ul> <li>VMS-4200</li> <li>Maintenance et</li> <li>Cestion des appareits</li> <li>Brighterique</li> <li>Groupe</li> <li>Configuration d'éven</li> <li>Programmation du stocka</li> <li>Cestion compte</li> </ul>	Edmin. © Périphérique + Aj Q. Périphérique en ligne   Hons 1 Syns de com   Station exts IP/Domaine   Station intér IP/Domaine		Code CR (2) Merror & de mat   17 de strie ; e perier : D5-K04000-164 w intéri : D5-K049220-W	nhveau(!) 📿 Actualiser   Novee de sé El 0120190 Fort El 1012019 Fort	<ul> <li>Obtenir de</li> <li>Etat utilisatio]</li> <li>En Sgne</li> <li>En Sgne</li> </ul>	es evenements de l'apparet Mare à niveau du micrologiciet Ausure version disponible Ausure version disponible	Export Fonction C	Croute d' Ajout de mode Ajout e pripis. hors ligne ' Adresse Cryptage des transmiss ' Port ' Nom d'utilisateur	Non con-     IP/Domaine     IP/Domaine     ISUP     Extension Station ext     192.168.1.213     8000     admin	<ul> <li>Segment IP</li> <li>HiDDNS</li> <li>térieur</li> </ul>	I
VMS-4200     Maintenance et     Cestion des apparents     Cestion des apparents     Certipuérique     Cercupe     Configuration de tocka     Programmation de tocka     Cestion compte	Esdmin. © Périphérique + Aj Q. Périphérique en ligne   Henn 1 Type de com   Station est IP/Domaine   Station intér IP/Domaine		Dole CR (12) Morto e A de mar) 10 <sup>1</sup> de otrie : e porter (05-030000-04 e intéri (05-034020-04	nbeau(!!) 😂 Actualiser   Neveus de sé E10120190 Fort FE1012019 Fort	<ul> <li>Obtenit de Etat utilisatio</li></ul>	n evenements de l'apparei Mare à alveau du micrologiciet Aurune version disponible Aurune version disponible	Export	Ajouter Ajout de mode Ajouter périph. hors ligne Ajouter périph. hors ligne Cryptage des transmiss Port Nom d'utilisateur ' Mot de passe	Non con-     IP/Domaine     IP/Domaine     ISUP     Extension Station ext     192:168.1.213     8000     admin	<ul> <li>Segment IP</li> <li>HiDDNS</li> <li>térieur</li> </ul>	•   A _ 0 × × O Cloud929 O Importer en lot
HMS-4200     Maintenance et     Maintenance et     Gestion des apparent     Groupe     Groupe     Groupe     Groupe     Gestion compte     Gestion compte     Gestion compte     Gestion compte	Ladmin. © Périphérique + Aj Q. Périphérique en ligne   Hom 1 Type de com   Station está IP/Comaine   Station intér IP/Comaine		ode CR (12) Motore à de mat) 10 de totre : la porter (04-00000-04 de intéri (05-006320-W	niveau(0) 🖉 Actualiser   Niveau de sé E10120190 Fort IE1012019 Fort	<ul> <li>Cotteni de</li> <li>Fot utilisatio]</li> <li>Co Spre</li> <li>Co Spre</li> <li>En Spre</li> </ul>	s evenements de l'apporei Mare à alverau du micrologiciet Aucume version disponible Aucume version disponible	Export Fonction	Ajouter Ajout de mode Ajouter périph, hors ligne Ajouter périph, hors ligne Adresse Cryptage des transmiss Port Nom d'utilisateur Mot de passe Synchroniser l' heure	<ul> <li>Non con</li></ul>	<ul> <li>Segment IP</li> <li>HODNS</li> </ul>	•   A _ 0 × × O CloudP29 O Importer en lot
VMS-4200     Maintenance et     Orcupe     Orcupe	Ladmin. © Periphérique - AJ. Q. Periphérique en ligne - I Rom 1 Type de con - Station enti IP/Domaine - Station intér IP/Domaine		ode GR (1.) Methels relevant (14° desekie) is porter (05-x080003-M ie initia (05-x080320-W)	Niveau(0) C Actualiser   Niveau de sil E10120190 Fort EE1012019 Fort	Cotonii da Ista utikuto 2 Lo kyne 2 Lo kyne 2 Lo kyne	n evelenements die E-apparet Mare a obveau du micrologicket Aurane version disparable Aurane version disparable	Export Forction C	Ajouter Ajout de mode Ajouter périph: hors ligne "Nom "Adresse Cryptage des transmess "Port "Nom d'utiliseteur "Not de passe Synchroniser l' heure Importer dans un groupe	<ul> <li>A Nen con</li> <li>(P)Domaine</li> <li>(SUP)</li> <li>Extension Station ext</li> <li>(Sup)</li> <li>(Sup)</li></ul>	<ul> <li>Segment IP</li> <li>HODNS</li> </ul>	<ul> <li>I A = O ×</li> <li>X</li> <li>CloudP2P</li> <li>Importer en lot</li> </ul>
<ul> <li>VMS-4200</li> <li>Maintenance et</li> <li>Cestion des appareits et</li> <li>Econpos</li> <li>Configuration d'events</li> <li>Configuration d'events</li> <li>Configuration de stocka</li> <li>Configuration de stocka</li> <li>Configuration de stocka</li> <li>Configuration de stocka</li> <li>Sournaex système</li> </ul>	zadmin. © Periphérique + A) Q. Periphérique en Igne   Nom   Type de con   Station est IP/Comaire   Station intér IP/Comaire		ode GR (1.) Metter à réenat   14 desérée : le porter 05-k01000-IM le inééri 05-k016320 W	niveau(0) C Actualiser   Noveau de si E10120180 Fort EE1012018 Fort	Cotenii de Fast utiliado1	n dodrienments die E-apparet Maes alverau du micrologicief Aurane version dispanible Aurane version dispanible	Exportion	Crouee d' Ajouter Ajouter périph. hors ligne "Nom "Adresse Cryptage des transmiss. "Port "Nom d'utilisateur "Mot de passe Synchronise (* heure Importer dans un groupe	A Nen con      Py/Domaine     Py/Domaine     Extension Station ext     152:168.1213     admin     admin     conserve la nom da     prispibilitique et al	Image: The second sec	<ul> <li>I A = O ×</li> <li>X</li> <li>Cloud P2P</li> <li>Importer en lot</li> </ul>
<ul> <li>VMS-4200</li> <li>Maintenance et</li> <li>Cestion des apparents et</li> <li>Périphérique</li> <li>Configuration d'évene.</li> <li>Programmation du stocka</li> <li>Cestion compte</li> <li>Configuration de système</li> <li>Journaux système</li> </ul>	zadmin. © Periphérique + A) Q. Periphérique en Ilgne 		one CR (L. Mente à réenat) M'desérés le porter 054/00003-M le inérit 054/00003-M	niveau(0) C Actualiser   Noveau de sil E10120190 Fort E1012019 Fort	Contenit de Fost utilizado1	n dodrienments die [* apparet Mise a oberau du micrologicief Ausune version disponible Ausune version disponible	Export	Crouee d' Ajouter Ajout de mode Ajouter périph. hors ligne Adresse Cryptege des transmise. Cryptege des transmiserur Adresse Synchroniser l' houre Importer dans un groupe	A Nen con      PyDomaine     PyDomaine     Station ex     Total Station ex     Total Station ex     Total Station ex     Total Station     Soco     admin     conserve te nom of     canaxe corrected     conserve te nom of     canaxe corrected	Image: Segment IP       Image: Horizont IP       Image: Ho	<ul> <li>I A = O ×</li> <li>X</li> <li>Cloud P2P</li> <li>Importer en lot</li> </ul>
<ul> <li>IMMS-4200</li> <li>IMMS-4200</li> <li>Maintenance et</li> <li>Gestion des appareils</li> <li>Périphérique</li> <li>Configuration d'évén</li></ul>	Eadmin.  Périphérique A Périphérique A Périphérique en ligne Basia 1 Tyse de cacu. Catalion està Pi/Domaine Station infer P/Comaine		one CR (L. Metter à de mat) M' de série : la porter 054/0000-1M la intéri D5-KH4320-W	niveau(0) 🖉 Actualiser   Niveau de sit E10120190 Fort E1012019 Fort	Contenii da Fota utikada Contenii da Contenii da Contenii da Contenii da	n dodriennentt de l'apparet Mae å oberau du micrologiciet Aucune version disponible Aucune version disponible	I Export	Crouee d' Ajouter Ajout de mode Ajouter périph. hors ligne Adresse Cryptage des transmiss Port Nom d'utilisateur Nom d'utilisateur Synchroniser I' heure Importer dans un groupe	A Nen con      IP/Domaine     IP/Domaine     Stup      Extension Station ex      192.168.1213      dmin     soco     admin     pomera le nom A      canau connectis     groups	Equation     A groups as     acular	<ul> <li>I A = O ×</li> <li>×</li> <li>○ GeodP29</li> <li>○ Importer en lot</li> </ul>
HMS 4200     Ministenance et     Cestion des appareits     Cestion des appareits     Configuration de stocke     Configuration de stocke     Configuration de stocke     Cestion compte     Configuration de stocke	Examin.   Periphérique  A Q. Périphérique en ligne  Bons 1 Type de ceau.  Catation está IP/Comaine  Station inter IP/Comaine		Code CR (2) Merror & de mat   17 de strie : e porter DS-K04000-H4 w intel OS-K04020-W	nhveau(1) 🖓 Actualiser   Novau de sé Et0120190 Fort Et012019 Fort	Colorent de Intrastituation Colorent C	es extrements de l'anparet Mare à niveau du micrologiciet Ausune version disponible Ausune version disponible	Export Forethere	Groune d' Ajouter Ajout de mode Ajouter périph. hors ligne ' Adresse Cryptage des transmiss ' Port ' Norn d'utilisateur ' Mot de passe Synchrooiser l' heure Importer dans un groupe	A Non con      IP/Domaine     ISup     Is		I B = 0 ×     ×     ×     O CloudP2P     O Importer en lot
HVIS - 4200     Maintenance et     Cestion des appareils     Certion des appareils     Configuration d'aven     Configuration d'aven     Configuration d'aven     Configuration de spoteme     Configuration de spoteme     Configuration de spoteme     Journaux spoteme	Edmin. ○ Périphérique + A  Q. Périphérique en ligne   Hons 1 Type de com   Station esta IP/Domaine   Station inter IP/Domaine		Code CR (2) Monte A de mat   17 de strie ; e porter (05-100000-00 wieteid 05-10163220-W	nhwau(1) 🛛 Actualiser   Novem de sé Etio120190 Fort Etio12019 Fort	Colorad de Inter utiliarda] Cologue Cologue Cologue Cologue	ex elementarità de l'apparei Mare à alveza du micrological Aurune version disponible Aurune version disponible	Export Forethere	Ajouter Ajouter Ajouter périph. hors ligne Ajouter périph. hors ligne Ajouter périph. hors ligne Adresse Cryptage des transmiss Port Nom d'utilisateur Mot de passe Synchroniser l' houre Importer dans un groupe	A Non con-     IP/Domaine     ISUP     Isup		I A _ O ×     X     CoudP29     Importer en lot
VMS - 4200 Milli Maintenance et  Cestion des apparents Crospe Configuration de votebase Programmation du doctar Configuration de votebase Configuration de systèmes Configuration de systèmes Configuration de systèmes	Edmin. ○ Périphérique + A., Q. Périphérique en ligne ↓ Rona 1 Syra de com. ↓ Station exta., IP/Comaîne ↓ Station intér., IP/Comaîne		ode OR (L. Mennik A de mat) IP de strie : e porter (DS-030000-04 e intéri) DS-036320-W	nbeau(1) 🖉 Actualiser   Neveus de sé El0120190. Fort EE1012019. Fort	Colorad de Inter utilisate Ca Spra Ca Spra Ca Spra Ca Spra	n overnements de l'apporei Mine à alveau du micrological d Aurune version disponible Aurune version disponible	Export Footloor	Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Périph. hors Egne Ajouter périph. hors Egne Adresse Cryptage des transmiss Port Mont de passe Synchroniser I' heure Importer dans un groupe	A Non con-     IP/Domaine     IP/Domaine     ISUP     Isup	Equation of the second se	I A _ O ×     X     CoudP29     Importer en lot
VMS-4200 Maintenance et Cestion des appareils Etriphérique Configuration d'avenue Programmation du dockat Configuration du dockat Configuration du dockat Configuration du sockat	Edmin.		ode OR (12) Methica de mat) 10 de vide : le porter Dis Dis Dis Dis Dis Dis Dis Dis Dis e Intéri	niveau(1) 🖉 Actualiser   Niveau de sé El (0120190 Fort TE 1012019 Fort	Cotoriol de Intervention Construction Const	s overnements de l'apparei Mae à alveau du micrological ( Aucune version disponible Aucune version disponible	Export Forctions	Ajouter Ajoute de mode Ajouter périph. hors ligne Ajouter périph. hors ligne Adresse Cryptage des transmiss Port Mon d'utilisateur Mot de passe Synchroniser i' heure Importer dans un groupe	A Non con-     If/Domaine     If/Domaine     ISUP     Isup	E admin     E admin     Segment IP     HoDONS     HoTONS     HoTONS     Agroupe an     Agroupe an     Agroupe an     Agroupe an	I A _ O ×     X     CoudP29     Importer en lot
<ul> <li>VMS-4200</li> <li>VMS-4200</li> <li>Maintenance et <ul> <li>Maintenance et <ul> <li>Maintenance et <ul> <li>Maintenance et <ul> <li>Maintenance et <ul> <li>Maintenance et <ul></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>	Ladmin. © Periphérique A., Q. Periphérique en ligne Station esta IP/Domaine Cation intér IP/Domaine		ode GR (Å Methels de mat) (* de seies in perier (5-k08000-M indet) (5-k08320-W	Novemu(0) C Actualiser   Novemu de sél. E1012019 Fort E1012019 Fort	Cotoni de Ital villaria Cotone Cotone De Sere	n evel-mennents die E apparen Mare a noveau du micrologicket Ausune version disponible Ausune version disponible	Export Forctions	Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Sine Ajouter périph. hors ligne Adresse Coyptage des transmiser Adresse Synchroniser I' heure Importer dans un groupe	A Nen con-     P()Comaine     If y(Comaine     Isup     Extension Station ext     Extension Station ext     Soco     admin     comaine     comain	E admin     Segment IP     HODINS     HoDINS	I A = 0 ×     ×     CoudP29     Importer en lot
VMS-4200 Maintenance et  Cestion des appareils et Configuration d'hérie	Eadmin.   Périphérique  A  Périphérique  A  Périphérique en ligne  Basion està.  Pi/Domaine  Station infer  P/Comaine		ode GR (1. Morte 4 réenat) (* desérée) is porter (5-k08000-M is rééd	niveau(i) C Actualiser   Niveau de sil. E10120190. Fort E1012019. Fort	Cotoni de Istatutional Congression Congres	n evel-mennents die E-apparen Mare is obverau du micrologicale - Auranne version disponible Auranne version disponible	Export	Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Périph. hors ligne "Nom Adresse Cryptage des transmiss. "Port "Nom d'utilisateur "Mot de passe Synchrooiser I' heure Importer dans un groupe	A Nen con-     P/Domaine     P/Domaine     Isup     Extension Studion ext     192.168.129     admin     conserved     conse	E admin     Segment IP     HODDNS     terinur     groupe au     outer toxe les     a colubri d'au	I A = 0 ×     ×     ×     CoudP2P     O Importer en lot
Must - 4200 Must - 4200 Maintenance et apparente et	Eadmin.   Periphérique  A Périphérique  A Périphérique en ligne  Castion està Pitpominie  Station inter P(Comaine		oole OR (L) Menne A de mat   14 de strie : e porter : 05-k04000-H4 u intét : 05-k04020-W	nbreau(f) 🖓 Actualiser   Novaer de sé Et0120160 Fort Et013019 Fort	Claborit de Intratilisate Claborit C	n oolmennents de l'apparet Mae a okeau du micrologicie   Aucune version disponible Aucune version disponible	Export Forctions 22 C	Crouer d' Ajouter Ajouter périph. hors ligne "Nom "Adresse Cryptage des transmissour "Nom d'uillisateur "Nom d'uillisateur "Nom d'uillisateur "Nom d'uillisateur "Nom de passe Synchroniser l' heure Importer dans un groupe	A Non con-     PhyDomaine     PhyDomaine     Isope     Isope     Social Station exit     Social S	Equation     Groupe au     order to a les	<ul> <li>I A = O ×</li> <li>CloudP2P</li> <li>Importer en lot</li> </ul>
VMS - 4200 Maintenance et Cestion des appareils Eriphérique Configuration d'avient. Programmation du atocka Cestion compte Configuration de système Configuration de système Configuration de système Configuration de système	Examin.   Peripherique  A Q. Peripherique en ligne  Base 1 Specie con.  Gation estis.  P(Conside  Gation ister  P(Conside  Gation ister  Gation ister  P(Conside  Gation ister  P(Conside  Gation ister  Gation i		Colde CR (2) Martine & de mart   14 de strie : e perser : D5-K04000-164 w intéri : D5-K046320-97	elveau(1) 🖓 Actualiser   Novem de sé Etiol20190 Fort Etiol2019 Fort	<ul> <li>Clobant de</li> <li>Entrutitiente]</li> <li>En Spre</li> <li>En Spre</li> <li>En Spre</li> </ul>	n concentration of a sequence Mare a solverae du micrological Aurune version disponible Aurune version disponible	Expand	Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Périph. hors ligne Ajouter périph. hors ligne Adorese Cryptage des transmiss Norr d'utilisateur Mot de passe Synchroniser l' houre Importer dans un groupe	A Non con-     IP/Domaine     IP/Domaine     ISUP     ISUP	Equation     Segment IP     HoDONS     HoDONS	I A = 0 ×     X     CloudP2P     Importer en lot
Must - 4200 Cestion des apparents Groups Configuration de voctation Programmation du stockation Cestion compte	Edmin. ○ Peripherique A Q. Peripherique en ligne Gataion esta IP/Comaine Gataion inter IP/Comaine		oolde CR (2) Martin & A de mat   12 de strie   le porter   05-006000.04 w intérit 05-0063220-W	nbeau(1) 🖉 Actualiser   Neveew de sé Etiol20190 Fort Etiol2019 Fort	Colorent de Inter utilisate] Colorent Coloren	n overnements de l'apparei Mare à alveau du micrological Aurune version disponible Aurune version disponible	Expand	Ajouter Ajoute	A Non con-     IP/Domaine     IP/Domaine     ISUP     ISUP     Letension Station exi     Iso     Isolone exi     Sooo     admin     conserve le nom A     groupe.     Apouter et co.	Equation     Segment IP     Editoria     Segment IP     HDDNS     Honore     Agroupe au	<ul> <li>I A _ df ×</li> <li>CloudP2P</li> <li>Importer en let</li> </ul>
VMS-4200 Maintenance et Cestion des apparents  Configuration de sostemat	Edmin. ○ Peripherique ↓ A., Q. Peripherique en ligne ↓ Rona 1 Syra de com. ↓ Station esta. IP/Comaño ↓ Station inter IP/Comaño		Ode OR (12) Monte A de mat) IP de offer in porter (15-030000-M le lefél D5-096320-W	nbreau(1) 🖉 Actualiser   Noreau de sé E(0120190 Fort TE(012019 Fort	Control de Inter utilisate Control de Control Control de Control Control de Control Control de Control de Control Control de Control de Cont	s overnements de l'apparei	Espon	Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Páriph. hors Egne Ajouter páriph. hors Egne Adresse Cryptage des transmiss Adresse Cryptage des transmiss Nom d'utilisateur Mot de passe Synchrooiser i' heure Importer dans un groupe	A Non con-     IP/Domaine     IP/Domaine     ISUP     Istantian	Equippe au     active     Agroupe au     active     Agroupe au     active     Agroupe au     Agroupe au	<ul> <li>I A _ df ×</li> <li>CloudP2P</li> <li>Importer en let</li> </ul>
VMS-4200 Maintenance et al. Maintenance	Edmin.		obe OR (12) Methica de mat) 17 de réfei : le porter DS-000000-M e fréér DS-000020-W	Alveau(1) (2) Actualiser   Novem de sé E10120190 Fort TE1012019 Fort	Cotoni de Ital utiliaria Cotave Cotave En lagor	s overnements de l'apparei	Expand	Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Sine Ajouter périph. hors Egne Ajouter périph. hors Egne Adresse Cryptage des transmiss Port Mond du Basse Synchroniser I: heure Importer dans un groupe	Activer Windod	E      E      Ajouter      Ajouter      Ajouter      XVS      XVS      XVS	<ul> <li>I A _ d' ×</li> <li>CloudP2P</li> <li>Importer en let</li> </ul>
VMS-4200 Maintenance et al. Maintenance	Edmin.		obe OR (1) Methics de mat) 10 de réfeis le perfer le frééri	Alveau(1) (2) Actualiser   Novem de situ Et0120190. Fort EE1012019. Fort	Cotoni de Ital villaria Cotave Cotave En Spor	n evel-mennents de l'apparei	Expand	Crouee d' Ajouter Dériph. hors ligne ' Nom ' Adresse Cryptage des transmise ' Nom duitilisateur ' Nom duitilisateur ' Nom duitilisateur ' Nom duitilisateur	A Nen con-     Pi/Domaine     Pi/Domaine     Extension Station ext     Extension Station ext     State     Domete le nom de     orgonopo     Control le nom de     orgonopo     Control le nom de     orgonopo     Activer Windoh     Activer Windoh     Activer Windoh     Activer Printone	E groupe as control in a c	<ul> <li>I A _ O ×</li> <li>CloudP2P</li> <li>Importer en lot</li> </ul>

Titre:	Comment régler l'extension de la station de	Date:	20/4/2021		
	porte ?				
Produit:	iVMS-4200, Station intérieur	Page:	4 of 10		

0	IVMS-4200											Groupe d 👦 🙆 Non con 🗄 💀 admin 🕶 🛛 🛆 🗗 🗙
88	Maintenance et ac	idmin. C										
=		Périph	érique									
	Périphérique		Nom 🗘	Type de con	Param. réseau	Type de mat	N° de série :	Niveau de sé	Etat utilisatio	Mise à niveau du micrologiciel	Fonctionnement	
			Exention Sta	IP/Domaine	192.168.1.213:8	Poste portier	DS-KD8003-IME10120181	Fort	🕑 En Sgne	Aucune version disponible		
			Station exte		192.168.1.207:8	Poste porber	DS-KD8003-IME10120190		C En ligne	Aucune version disponible		
									Ch signe	Aucune version disponible		
=	Programmation du stocka											
戀												
1												
												Activer Windows
	O Taper ici pour recher	rcher	0	tt 🤤	📄 🔒 🖬	3 😆 🔞	9 🧕 🥥	ø				x <sup>R</sup> ∧ 171 d× 1534 ↓

## 2. La configuration de la deuxième station de porte

Allez dans **Configuration**  $\rightarrow$  **Intercom**  $\rightarrow$  **Configuration** d'identifiant de l'extension de la station de porte.

0	WMS-4200											Groupe d' a 🙆 No	n con 🗄 🖾 admin 👻	18 - 8 ×
88	🛃 Maintenance et a	dmin. 🔘												
=		Périphé	rique											
<b>E</b>	Gestion des appareils 🔺													
			l Nom 🗘	Type de con	Param, réseau	Type de mat	N° de série :	Niveau de sé	Etat utilisatio	Mise à niveau du micrologiciel	Fonctionnement			
	Périphérique		Exention Sta	IP/Domaine	192.168.1.213:8	Poste portier	DS-KD8003-IME10120181		😔 En ligne		ଅ 🚳 🔉 ମ			
									🥝 En ligne					
									😔 En ligne					
2														
<b>1</b> 83														
1														
-	O Taper ici pour recher	cher	8	tt 😢	🕞 🔒 í	3 🚺 (	9 🧕 🤹	ø					4 🛃 ^ 🖏	15:34

Titre:	Comment régler l'extension de la station de	Version:	v1.0	Date:	20/4/2021
	porte ?				
Produit:	iVMS-4200, Station intérieur	Page:	5 of 10		



Ici, il faut changer l'**index** à un chiffre entre 1-99.

(No.0 signifie Station de Porte Principale ; No.1-99 signifie l'extension de la Station de Porte.)

porte ?     Produit:     iVMS-4200. Station intérieure. Station de porte     Page: 6 of 10	Titre:	Comment régler l'extension de la station de	Version:	v1.0	Date:	20/4/2021
Produit: iVMS-4200 Station intérieure. Station de porte Page: 6 of 10		porte ?				
<b>Trouter True True True</b>	Produit:	iVMS-4200, Station intérieur	Page:	6 of 10		

0	VMS-4200	admin O			Groupe d	🎦 🙆 Non con 🗄 🖾 admin 🔹 🗎 🗕 🗗 🗙
=		Périphérique				
					Exporter un appareil	
	Périphérique	I Nom      I Type de con.     Extension St IP/Domaine	Configuration distante     Système	Configuration des numéros de pièces		
•		Station exté IP/Domaine Station intér IP/Domaine	<ul> <li>Informations sur le matériel</li> <li>Ouverture normale</li> </ul>	Configuration n° appareil		
			<ul> <li>Heure</li> <li>Maintenance du système</li> </ul>	Type de matériel Poste portier 🔹 Nº du projet : 1		
2	Gestion compte		<ul> <li>Utilisateur</li> <li>Intercom</li> </ul>	N° de communauté 1 N° de bâtiment: 1 N° di étage 1		
\$			<ul> <li>Configuration d' identifiant</li> <li>Paramètres d' heure</li> </ul>	Index 1 Enregistrer		
			<ul> <li>Mot de passe d'autorisation</li> <li>Contrôle d'act d'ascenseu</li> <li>E/S Entrée/Sortie</li> </ul>			
			<ul> <li>Volume d'entrée/sortie</li> <li>Composer</li> </ul>			
			<ul> <li>Détection de mouvement</li> <li>Protocole d' icommunication</li> </ul>			
			<ul> <li>Sous-module</li> <li>Réseau</li> </ul>			
			<ul> <li>Affichage vidéo</li> <li>CCD</li> </ul>			
	O Taper ici pour reche	rcher 📮 🗄 🤤	🛤 🗟 🖬 🔞 🤗	<b>0 0</b> <u>0</u>		x <sup>R</sup> ∧ 1539 ↓ 1539 ↓ 20/04/2021

Cliquez Enregistrer  $\rightarrow$  Oui. Attendez le redémarrage du dispositif.

0	VMS-4200						Groupe d' a.) 🙆 Non con 🗄 🗔 admin 🕶 l 🛆 🗕 🗇 🗙
88	🛃 Maintenance et a	dmin. 🔇					
=		Périph	érique				
व्या	Gestion des annareils						
			Nom	Type de con	Configuration distante		
1	Périphérique		Extension St.	IP/Domaine	- 🏠 Système	Configuration des numéros de pièces	
					Informations sur le matériel	Configuration of apparell	
					Ouverture normale	Versional apparent	
	Configuration d'évén *				Heure	N° du projet : 1	
					<ul> <li>Maintenance du systeme</li> <li>Hillingteur</li> </ul>	N° de communauté 1	
2					• G Intercom	Berthmann V	
					Configuration d' identifiant	Redemarrage	
5 <b>8</b> 3					Paramètres d' heure	Aster Outdoor Device to Slave Device will cause the device to reboot,	
					Mot de passe d'autorisation	Are you sure?	
					Contrôle d' act d' ascenseu	Oui Annuler	
					E/S Entrée/Sortie		
					Volume d' entrée/sortie		
					Composer		
					Détection de mouvement		
					Protocole d' Lcommunication		
					Sous-module		
					🔹 🍓 Réseau		
					🔹 🙆 Affichage vidéo		
					+ 🚳 CCD		
	O Taper ici pour recher	cher	0	Ħ e	🛤 💼 🖬 🤌 🤗	🧕 🧶 🧔	x <sup>R</sup> ∧ 🖬 ⊄× 15:40

Title:	Comment règler l'extension de la station de	Date:	20/4/2021				
	porte ?	porte ?					
Produit:	iVMS-4200, Station intérieur	Page:	7 of 10				

0	IVMS-4200	dmin. 🖸	1									Groupe di 👟 🛆 Non con 🗄 🖓 admin 🔹   🛆 🛱	×
=		Périphe	érique										
			l Nom	Type de con	Param. réseau	Type de mat	N° de série :	Niveau de sé	Etat utilisatio	Mise à niveau du micrologiciel	Fonctionnement		
4	Pèriphèrique		Extension St	IP/Domaine	192.168.1.213:8	Poste portier	DS-KD8003-IME10120181		🕑 En ligne	Aucune version disponible			
									🕑 En ligne				
			Station intér	IP/Domaine	192.168.1.204:8	Poste intéri	DS-KH6320-WTE1012019		😔 En ligne				
	Programmation du stocka												
2													
<b>1</b> 83													
াজা	Journaux système												
-	O Taper ici pour recher	cher	Ð	tt 🖯	🛤 💼 🕯	a 🤞 (	e 🙍 🥥 🥥	ø				x <sup>R</sup> ∧ 11/2 d× 1541 ( 20/04/2021 (	$\Box$

3. Reliez l'extension de la station de porte à la station de porte principale.

Cliquez sur la **Configuration** de l'extension de la station de porte.

0	IVMS-4200											Groupe d'a	🙆 Non con	🗄 🖾 admin 🕶	18 - 8 ×
88	📰 Maintenance et a	ıdmin. 🔘													
=		Périphé	rique												
व्या	Gestion des annareils														
			Nom 🔅	Type de con	Param, réseau	Type de mat	N° de série :	Niveau de sé	Etat utilisatio	Mise à niveau du micrologiciel	Fonctionnement				
1	Périphérique		Extension St	IP/Domaine	192.168.1.213:8	Poste portier	DS-KD8003-IME10120181		😔 En ligne		ଅ 🚳 ନ ଟ				
									🥝 En ligne						
-									🕑 En ligne						
	Configuration d'évén 🝷														
-															
٩															
<b>1</b> 83															
হা	Journaux système														
	O Taper ici pour reche	rcher	Ð	Ħ e	📑 💼 🖬	3 😆 (	9 🧕 🥥	ø						я <sup>р</sup> 🔨 🖬 Ф	15:41 20/04/2021

Allez dans **Réseau → Configuration...réseau associé**.

porte ?	Titre:	Comment régler l'extension de la station de	Date:	20/4/2021				
		porte ?	porte ?					
Produit: iVMS-4200, Station intérieure, Station de porte Page: 8 of	Produit:	iVMS-4200, Station intérieur	Page:	8 of 10				



Changer l'adresse IP pour celle de la station de porte principale.

0	VMS-4200		Groupe d 🧉 🙆 Non con 🗄 🖾 admin 👻   🛆 🗊 🗙
88	📰 Maintenance et a	admin.	
=		Périphérique	
	Billetid	🗌 🗌 Nom 💲   Type de con   Param, réseau 🔰 Type de mat   N° de série : 👘 Nêveau de sé   Etut villisatio   Mise à niveau du micrologiciet 🕴 Fonctionnement	
4	Peripherique	🗌 🖸 Extension SL. IP/Domaine 192.168.1.2138 Poste portier DS-KD8003-IME10120181 Fort 🥏 En Egne Aucune version disponible 🖉 🛞 🚊 💭	
		🗌 🖸 Station exté 19/Domaine 192168.1297.8 Poste portier DS-KD8003-IME10120190 Fort 🥑 En ligne Aucune version disponible 🗹 🛞 🔍 💭	
_	Configuration d'Auto	Station inter IP/Domaine 192.168.1.2048 Poste interi DS-KH6 Configuration distante	
	Configuration d even	Heure Configuration des paramètres réseau et SIP	
ī		Maintenance du système	
		Ubissteur     Configuration du réseau associé	
		So Intercom     Type de matériel     Poste portier	
<b>1</b> 33		Configuration d' identifiant Adresse IP de station maître 0.0.0.0	
1921		Adresse IP de station de porte (principale) 0.0.0.0	
	Journaux systeme	Adresse IP du serveur SIP 0.0.0.0	
		Advesse IP de la centrale de securite 0.0.00	
		Na et se servinet solve vumero de port de la centrale de securite U	
		Course d'entree/sonte	
		Composer	
		Importation de sonnerie	
		Detection de mouvement	
		Protocole dmmunication	
		Sous-module	
		- 🗟 Résoau	
		Configuration rèseau local	
		la Configuratioseau associé	
		Configuration FTP	
		Avancé	
		Affichage vidéo	
		→ 6 ccs	
			Accedez aux parametres pour activer Windows.
-	O Taper ici pour recher	rcher 🔱 🛱 🤮 🛅 🛱 🏟 🤣 🧔 🧶 🧟 🌌	x <sup>R</sup> ∧ 🔛 d* 1542 20/04/2021 □

porte ?	Intre: Com	Comment régler l'extension de la station de	Date:	20/4/2021
		porte ?		
Produit: iVMS-4200, Station intérieure, Station de porte Page: 9 of	Produit:	iVMS-4200, Station intéri	Page:	9 of 10



A la fin, cliquez sur « Enregistrer ».

🚺 IVMS-4200						Groupe d' 🚛 🕜 Non con) 🗄 🗔 admin 🕶   🛆 🗇 🗙
🐻 🔣 Maintenance et	admin. 💿					
=	Périphériqu	e				
Gestion des appareils 🔺						
		iom 📜	Type de con	Param. réseau   Type de mat   Nº de	série :   Niveau de sé  Etat utilisatio  Mise à niveau du micrologiciel   Fonctionnement	
Périphérique		xtension St	IP/Domaine	Configuration distante		
Groupe				de Heure	Configuration des paramètres réseau et SIP	
0.000				Maintenance du système		
Configuration d'évén 🝷				🔹 Utilisateur	Configuration du réseau associé	
Programmation du stocka.				- 🙆 Intercom	Type de matériel Poste portier 🗸 🗸	
0 - 1 - 1				🏶 Configuration d' identifiant	Adresse IP de station maître 0.0.0.0	
Gestion compte				🏟 Paramètres d'heure	Adresse IP de station de porte (principale) 192.168.1.207 Adresse IP du serveur SIP 0.0.0.0	
🐯 Configuration de système				🏟 Contrôle d'd' ascenseur	Adresse IP de la centrale de sécurité 0.0.0.0	
Journaux système				🕸 E/S Entrée/Sortie	Numéro de port de la centrale de sécurité 0	
				Volume d'entrée/sortie	Enregistrer	
				S Composer		
				Importation de sonnerie		
				Détection de mouvement		
				Protocole dmmunication		
				Sous-module		
				<ul> <li>Reseau</li> <li>Confinuation riseau local</li> </ul>		
				Configuration seau associé		
				Configuration FTP		
				🕸 Avancé		
				+ 🚳 Affichage vidéo		
				+ 🙆 CCD		
					Enregistré	
O Taper ici pour rech	ercher	0	Ū C	🗮 🗄 🖬 🌢 🧔	<u> </u>	x <sup>R</sup> ∧ 72 q× 1543 ↓

Titre:	Comment régler l'extension de la station de	Version:	v1.0	Date:	20/4/2021	
	porte ?	porte ?				
Produit:	iVMS-4200, Station intérieur	Page:	10 of 10			



