## Comment activer audio dans la vue en direct et lecture sur DVR ?

- 1. Il est nécessaire que le DVR et la caméra analogique prennent en charge la fonction audio coaxiale, et la version du firmware du DVR doit être V4.21.000 ou supérieure.
- 2. Les images d'étiquette du DVR et de la caméra analogique qui ont (S) comme ci-dessous indiquent que la fonction audio coaxiale est prise en charge.



00					
		DVR	Analog camera		
		DS-7104/08/16HQHI-K1 (S)	DS-2CE16D0T-ITPFS		
		DS-7204/08/16HQHI-K1 (S)	DS-2CE76D0T-ITPFS		
	Model	DS-7208/16HQHI-K2 (S)	DS-2CE76D0T-ITMFS		
		DS-7104/08HUHI-K1 (S)	DS-2CE16H0T-ITPFS		
		DS-7208HUHI-K1(S)	DS-2CE76H0T-ITMFS		
		DS-7208/16HUHI-K2(S)	DS-2CE78H0T-IT3FS		

## - Configuration de base :

- 1. Connectez la caméra analogique et le DVR avec le câble coaxial.
- 2. Connectez-vous à interface GUI locale du DVR, configurez et activez la fonction audio de la caméra via le menu OSD.



3. Définissez le type de flux d'accès à la caméra comme type audio et vidéo, puis sélectionnez l'option audio comme caméra.

Camera >	Camera [A1] Camera 01	1	
Display	Camera Resolution	NO VIDEO	
Privacy Mask	Encoding Parameters	Main Stream(Continu	ous)
hite Deve to a bit	Stream Type	Video & Audio	- 11
Video Parameters ~	Resolution	1920*1080(1080P)	-
Main Stream	Bitrate Type	Variable	-
Sub-Stream	Video Quality	Highest	-
	Frame Rate	Full Frame	-
	Max. Bitrate Mode	General	-
	Max. Bitrate(Kbps)	8192	-
	Max. Bitrate Range Recommended	7680~10240(Kbps)	
	Max. Average Bitrate(Kbps)	3696	
	Video Encoding	H.264	- 1
	Enable H.264+		

- Configuration de la fonction de prévisualisation audio coaxiale DVR :
- 1. Entrez dans l'interface de configuration de la vue en direct, puis activez l'audio.

HVR 4.0			
General	Video Output Interface	VGA/HDMI -	Event Output
د User	Live View Mode	2*2 -	Full Screen Monitoring [
Network >	Dwell Time	300s -	]
Event >	Enable Audio Output		
🔍 Live View 🗸 🗸	Volume	1	• 5
General			
View			-
Channel-Zero	Apply		
Holiday			

2. Allumez le son.

Méthode 1 : Sur l'interface de prévisualisation GUI locale (un moniteur prenant en charge la lecture audio HDMI est requis).

Camera 01		
Camera 02		
Camera 03		
Camera 04		
Camera 05		
Camera 06		
Camera 07	🗩 🔁 🖸 🔁 🕁 🗘 🗸	
Camera 08	on-15-2020 Tue 16:13:59	9-15
Camera 09		
Camera 10		

Méthode 2 : Sur l'interface de prévisualisation de la page Web du DVR.



- Configuration de l'enregistrement d'audio coaxiale DVR et configuration de lecture.
- 1. Activez l'audio dans le calendrier d'enregistrement.

Schedule V	Camera No. Enable Schedule	[A1] Camera	)1	•					
Storage Device Storage Mode	Continuous	Advanced Parameter	S	]		Ala	arm	Advar	nced Edi
<ul><li>Advanced</li><li>Cloud Storage</li></ul>	M   A D 2 Mon Tue	Record Audio: 4 Pre-Record: Post-Record:	5s - 5s -	14	16	18	20	22	24
	Wed	Stream Type: Expired Time (day):	Main Strt •						
	Sun <b>en la la la la</b>	ОК	Cancel						

2. Allumez le son.

Méthode 1 : Sur l'interface de prévisualisation GUI locale (un moniteur prenant en charge la lecture audio HDMI est requis).



Méthode 2 : Connectez-vous à la page Web du DVR pour lire le son d'enregistrement.

