## Comment ajouter des périphériques frontaux IP multicanaux au NVR via un accès POE ?

#### - Description du problème

Lorsque nous connectons un périphérique frontal IP multicanal au NVR à l'aide du plug-and-play POE, nous constatons qu'un seul canal sera connecté (seul le canal 1 sera connecté). Comment ajouter d'autres canaux ?

## - Solution

Nous avons pris l'exemple d'une caméra thermique à double canal et le NVR de la série I pour présenter comment utiliser l'accès POE pour accéder aux périphériques frontaux IP multicanaux.

NVR : DS-7732NI-I4/24P V4.22.005

Caméra thermique : DS-2TD2636B-15/P

# - Opération (via un navigateur Web)

1. Modifiez le mot de passe de la caméra thermique pour le même que le mot de passe du canal du NVR, et puis connectez-le à un port POE du NVR par le plug et play POE. La situation d'accès à ce moment est la suivante :

	VISION	Live Vie	ew I	Playback	Picture	Applica	tion Confi	guration		
Ţ	Local	PoE C	hannel IP (	Camera						
	System	I	P Camera			Add Modify Delete Quick Add Custom Protocol				
	System Settings		Channel No.	Camera Name	IP Address	Channel No.	Management Port	Security	Status	Protocol
	Live View Settings		D1	Camera 01build 🤇	192.168.254.2	1	8000	N/A	Online	HIKVISION
	Maintenance		D2	Camera 02	192.168.254.50	1	8000	N/A	Offline(IP camera	HIKVISION
	Security		D3	IPCamera 03	192.168.254.4	1	8000	N/A	Offline(IP camera	HIKVISION
	Camera Management		D4	IPCamera 04	192.168.254.5	1	8000	N/A	Offline(IP camera	HIKVISION
	User Management		D5	IPCamera 05	192.168.254.6	1	8000	Weak	Offline(Network A	HIKVISION

HIKVISION	Live View	Playback	Picture	Application	Configuration
📾 Network Video Recorder					
(● Camera 01buil )∰ tö ● ch8 )∰ tö	04-26-2020 S	un 20:33:34		c	amera 01build200330
	III • 1.6 • (	• • •⊡•			

2. Modifiez le deuxième POE canal en mode manuel. Modifiez l'adresse IP du deuxième canal comme l'adresse IP du premier canal, et sélectionnez le numéro canal comme 2.

Local	PoE Channel	Camera						
System	IP Camera			Add	Modify	lete Quick A	Add Custom Pr	otocol Acti
System Settings	Channel No.	Camera Name	IP Address	Channel No.	Management Port	Security	Status	Protocol
Live View Settings	D1	Camera 01buil	192.168.254.2	1	8000	N/A	Online	HIKVISION
Maintenance	<b>D</b> 2	Camera 02	192.168.254.50	1	8000	N/A	Offline(IP camera	HIKVISION
Security	D3	IPCamera 03	192.168.254.4	1	8000	N/A	Offline(IP camera	HIKVISION
Camera Management	D4	IPCamera 04	192.168.254.5	1	8000	N/A	Offline(IP camera	HIKVISION
User Management	D5	IPCamera 05	192.168.254.6	1	8000	Weak	Offline(Network A	HIKVISION

HIII	<b>WISION</b>	Live Vie	9W	Playback	Picture	Application	Configuration		
Local PoE Channel IP Camera									
E		IP Camera				Add Modi	ify Delete Quick Add	Custom I	Protocol Act
			Channel No.	Camera Name	IP Addres	Choncel No. Monage	amont.Dart Coourity		Protocol
	Live View Settings		D1	Camera 01buil	192.168.25	IP Camera		×	HIKVISION
	Maintenance				192.168.25	IP Camera Address	192.168.254.2	0	HIKVISION
			D3	IPCamera 03	192.168.25	Protocol	HIKVISION	~	HIKVISION
	Camera Management		D4	IPCamera 04	192.168.25	Management Port	8000		. HIKVISION
	User Management		D5	IPCamera 05	192.168.25	Use Default Port			HIKVISION
O	Network		D6	ch8	192.168.25	Channel No.	2	0	HIKVISION
Q.	Video/Audio		D7	IPCamera 07	192.168.25	User Name	admin		. HIKVISION
			D8	IPCamera 08	192.168.25	Password	••••••	9	. HIKVISION
			D9	IPCarnera 09	192.168.25	Confirm	•••••	0	HIKVISION
			D10	IPCamera 10	192.168.25	Transfer Protocol	Auto	~	. HIKVISION
6	Vehicle Detection		D11	IPCamera 11	192.168.25	Adding Method	Manual	~>	. HIKVISION
63	VCA		D12	IPCamera 12	192.168.25	Certificate Verification	Enable		HIKVISION
363 1011	Human Body Capture		Camer	a 01buil			ОК	Cancel	

3. Attendez environ une minute, le deuxième POE port est connecté au deuxième canal de la caméra thermique.

HII	VISION	Live Vi	ew I	Playback	Picture	Applica	tion Confi	guration		
Ţ	Local	PoE C	hannel IP (	Camera						
System		I	P Camera			Add Modify Delete Quick Add Custom				otocol Ac
	System Settings		Channel No.	Camera Name	IP Address	Channel No.	Management Por	t Security	Status	Protocol
	Live View Settings		D1	ch1	192.168.254.2	1	8000	N/A	Online	HIKVISION
	Maintenance		D2	Camera 02	192.168.254.2	2	8000	Weak	Online	HIKVISION
	Security		D3	IPCamera 03	192.168.254.4	1	8000	N/A	Offline(IP camera	HIKVISION
	Camera Management		D4	IPCamera 04	192.168.254.5	1	8000	N/A	Offline(IP camera	HIKVISION
	User Management		D5	IPCamera 05	192.168.254.6	1	8000	Weak	Offline(Network A	HIKVISION



## **Remarques :**

- 1. Comme mentionné ci-dessus, le deuxième POE canal a été changé en mode manuel. Veuillez ne pas connecter la caméra POE à l'avenir.
- 2. L'interface locale du NVR peut également être utilisée de la même manière que la navigateur Web.