6	(-) Attp://192.168.2.97	//doc/paqe/config.asp v Ø Search										
O Co	nfiguration ×											
🐅 🖗 preview 🚮 Web Client 🖉 config												
н	KVISION®	Vue en direct Lecture Image Configuration	admin									
		Réglages de base										
E] Système	Analyse intelligente 3										
C	Réseau	Afficher sur le flux										
Q	Vidéo et audio	☑ Afficher les informations VCA sur le flux										
L.] Image	Afficher la trajectoire										
Ē	Evènement	Afficher sur l'image										
	Stockage	Afficher les informations de cible sur l'image d'alarme										
8	VCA	2 Afficher les informations de règle sur l'image d'alarme										
	Réglages de base	Afficher les informations de taille sur l'image de l'alarme										
	Étalonnage de la caméra	Configuration d'instantané										
	Région protégée	☑ Télécharger une image JPEG vers un centre										
	Configuration de règle	Qualité de l'image Optimal V										
	Configuration avancée											
6	Mesure de température	🛱 Enregistrer										

Tout d'abord, activer l'analyse intelligente en suivant les étapes :

Pour définir une région protéger, il faut tracer à l'aide du bouton « Délimiter une zone (2) » une région qui va être masquée sur l'image :



Ainsi, il y a différentes règles qu'on peut configurer en suivant les étapes ci-dessous :

• Franchissement de ligne : en cas de franchissement de ligne soit de A vers B ou B vers A ou Bidirectionnel ainsi le carré devient rouge



Dans l'onglet suivant, on peut programmer l'armement du franchissement de ligne selon les jours et heures :



Le dernier onglet sert à configurer une liaison d'alarme :

HIK	VISION®	Vue en direct	Lecture	Image	Configuration		
	Local	Règle Armen	nent de la programmatior	Liaison d'alarm	• 1		
-	Système	Liste des règ	les				
6	Réseau	N°	Non	n de règle		Type de règle	
U.	Vidéo et audio	1		ligne		Franchissement de ligne	
10	Image						
間	Evènement						
B	Stockage						
63	VCA						
_	Réglages de base						
	Étalonnage de la caméra						
	Région protégée	Liaison nor	rmale	Décl. sortie d'alarm	e D	éclencher l'enregistrement	
	Configuration de règle	Envoyer e-n	nail 🔽	A->1	□ A	1	
	Configuration avancée	Avertir centi	re de surveillance] A->2			
6	Mesure de température	Télécharger	r vers FTP/carte m				
		🗎 En	registrer				

- Il y a aussi d'autres types de règles qu'on peut configurer :
- Intrusion avec la même procédure que franchissement de ligne, tracer une zone pour alerter quand quelqu'un pénètre dans la zone délimitée.
- Entrée et sortie de région qui permet de savoir quand quelqu'un rentre ou sort de la zone definie.