

解码监视器

用户手册

版权所有©杭州海康威视数字技术股份有限公司 2018。保留一切权利。

本手册的任何部分,包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康威视数字技术股份有限公司 或其子公司(以下简称"本公司"或"海康威视")。未经书面许可,任何单位和个人不得 以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定,本公司不对本手 册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本手册

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等,仅用于解释和说明目的, 与具体产品可能存在差异,请以实物为准。因产品版本升级或其他需要,本公司可能对本手 册进行更新,如您需要最新版手册,请您登录公司官网查阅(www.hikvision.com)。 海康威视建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

HIK VISION 海康威视为海康威视的注册商标。本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内,本手册所描述的产品(含其硬件、软件、固件等)均"按照现状"提供,可能存在瑕疵、错误或故障,本公司不提供任何形式的明示或默示保证,包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证;亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿,包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。
- 若您将产品接入互联网需自担风险,包括但不限于产品可能遭受网络攻击、黑客攻击、病毒感染等,本公司不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任,但本公司将及时为您提供产品相关技术支持。
- ●使用本产品时,请您严格遵循适用的法律。若本产品被用于侵犯第三方权利或其他不当用途,本公司概不承担任何责任。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突,则以法律规定为准。

前言

本节内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品,以避免操作中的危险或财产 损失。在使用此产品之前,请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

概述

本手册适用于解码监视器型号为: DS-D5032FL-D、DS-D5043FL-D。

本手册描述了解码监视器的使用,指导您完成解码监视器软件的配置与操作。

特别声明

- 设备接入互联网可能面临网络安全问题,请您加强个人信息及数据安全的保护。当您 发现设备可能存在网络安全隐患时,请及时与我们联系。
- 请您理解,您有责任合理配置所有的密码及其他相关产品安全设置,并妥善保管好您 的用户名和密码。

符号约定

对于文档中出现的符号,说明如下所示。

符号	说明
1 说明	说明类文字,表示对正文的补充和解释。
注意 注意	注意类文字,表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害 和财产损失危险。
1 警告	警告类文字,表示有潜在风险,如果不加避免,有可能造成伤害 事故、设备损坏或业务中断。
1 危险	危险类文字,表示有高度潜在风险,如果不加避免,有可能造成 人员伤亡的重大危险。

第1章 产品简介1
1.1 概述1
1.2 功能特性1
第2章 设备管理2
2.1 激活设备2
2.1.1 通过客户端激活2
2.1.2 通过 SADP 软件激活3
2.2 修改设备网络参数4
2.3 添加解码设备5
第3章 电视墙配置8
3.1 电视墙管理
3.1.1 添加电视墙8
3.1.2 关联显示输出通道9
3.1.3 修改输出接口分辨率10
3.1.4 配置全局参数11
3.1.5 虚拟分屏(可选)11
3.2 监控点管理12
3.2.1 添加监控点12
3.2.2 预览监控点13
3.2.3 监控点分组14
3.2.4 监控点回放上墙15
3.3 解码操作16
3.3.1 解码上墙16
3.3.2 智能解码17
3.3.3 轮巡解码17
3.3.4 报警上墙18
3.3.5 文件回放上墙19
3.3.6 查看解码状态20

3.4 窗口管理
3.4.1 预览窗口20
3.4.2 分屏21
3.4.3 锁定22
3.4.4 打开/关闭声音23
3.4.5 电子放大23
3.5 场景管理
3.5.1 配置场景24
3.5.2 调用场景
3.6 预案管理25
3.6.1 配置预案25
3.6.2 调用预案
3.7 流媒体管理
3.7.1 添加流媒体服务器
3.7.2 配置流媒体服务器
第4章 远程配置
4.1 设备信息
4.1.1 查看设备信息
4.1.2 设置设备名称、编号30
4.2 网络配置
4.3 系统维护
4.3.1 配置文件导入/导出31
4.3.2 恢复默认参数
4.3.3 远程重启
4.3.4 远程升级
4.4 日志查询与备份
4.5 安全配置

第1章 产品简介

1.1 概述

解码监视器适用于各种监控场合,例如地铁、超市、监狱安防等。采用解码监视器和智能 IPC 摄像头,可实现实时监控,当被监控区域有异常时(如进入区域、离开区域、人员移动、剧烈运动等)可以自动提示报警。

1.2 功能特性

- 采用 3D 数字梳状滤波器。
- 真彩色 OSD,人性化操作菜单。
- 采用 Mstar ACE-5 自动彩色及图像增强引擎, 改善图像对比度, 细节, 肤色, 边缘等。
- 采用可编程 12-bit RGB gamma 校正技术。
- 完善的工厂设置模式。
- 一路 HDMI 1.3 输入接口,HDCP 支持到 1.2。
- 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射。
- 采用 3D 降噪技术。
- 支持高清分辨率的 JPEG 解码。
- 专业监视标准 BNC 接口,支持一路 BNC 监控视频输入。
- 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放。
- 支持信号源自动切换显示。
- 支持网络源解码。
- 支持自动侦测异常、自动报警。
- 支持 32 路 D1 信号分屏、支持信号轮询、场景切换。

第2章 设备管理

2.1 激活设备

初次使用解码监视器,需要先激活设备。有两种方式激活:

- 使用 iVMS-4200 电视墙软件激活。
- 使用 SADP 软件激活, SADP 软件请通过官网下载并安装。
- 2.1.1 通过客户端激活

<u>水</u>注意 客方出现

将客户端电脑与解码设备 IP 放在同一网段之内。

- 步骤1 运行 iVMS-4200 电视墙软件,设置一个超级账号,登录后进入 iVMS-4200 电视墙软件控制面板。
- 步骤2 选择"设备管理"。在线设备栏会显示在线设备,软件将自动搜索本地网络中,同网段 内所连接的解码设备。

管理的设备(3)	十 添加设	备 十 添加流媒体	🖌 修改 🛛 🗙 🕷	11除 🔷 远程配置	龖 二维码	激活 🤇	○ 全部刷新 🛛 🖙 批重	导入
设备类型	别名	IP	设备序	列号		安全状态	ふ 网络状态	刷新
编码设备	10.65.203.31	10.65.203.31	DS-2C	D4024F20130409C	CCH419787702	弱密码	3	0
解码器	10.40.85.101	10.40.85.101	DS-D5	043H/D002017111	7CCRR1228796	48V	3	0
解码监视器	10.11.3.59	10.11.3.59	DS-D5	032H/D002017120	6CCRR345Fs123	33V 弱密码	3	0
在线设备(3)	十 添加至客户端	十 添加所有设备	✔ 修改网络信息	C 重置密码	• 激活	〇 刷新 (每60)	秒自动刷新)	
IP	设备类型	主控版本	安全状态	服务器端口 开始时	前间	是否已管理	1	
10.14.2.120	DS-MP7508-GJ/GLE	V5.0.0build171109	已激活	8000 2017	-12-15 09:28:54	否		
10.15.1.10	DS-2CD4112F-I	V5.4.5build 170228	已激活	8000 2017-	-12-11 09:26:12	2 否		
10.15.1.3	DS-2CD864FWD-E	V5.1.0build 131202	已激活	8000 2017-	-12-14 09:44:32	2 否		

图2-1 在线设备

步骤3 选中设备,单击"激活",弹出激活界面,创建设备登录密码并确认密码。

	激活	×
用户名:	admin	
密码:		
	8-16位,只能用数字、小写字母、大写字 母、特殊字符的两种及以上组合。	
密码确认:		
	福宁 取消	á

图2-2 激活界面

步骤4 单击"确定",设备激活成功。

i 说明

- 用户名不能包含字符: \/:*?"<>|。
- 密码不能与用户名相同或相反。
- 密码分为弱、中、强 3 个等级。为保护您的个人隐私和企业数据,避免设备的网络 安全问题,建议您设置符合安全规范的高强度密码。

2.1.2 通过 SADP 软件激活

1 说明

图 2-3 仅为 SADP 的操作示意图,不保证界面与最新版本的 SADP 一致。

- 步骤1 打开 SADP 软件。
- 步骤2 选中未激活的设备。
- 步骤3 在右下角激活设备中输入密码并确认密码。

					设备网络搜索				- 0 ×
-	在线线测	🕡 #Rah							
Q	在线设备总数: <mark>7</mark>				E 1	保存为Excel q	P Bist	總改同給參數 P她說	192 168 1 64
编号/	设备类型	IP地址	安全状态	端口	软件版本	IPv4网关	нтт	()(口:	8000
001	DS-8616N-ST	10.9.1.46	已激活	8000	V3.4.0build 150929	10.9.1.254	80	子同讀码:	255.255.255.0
002	UNKOWN-DEV	10.9.1.160	已激活	8000	v1.0build 20140823		N/A	网关:	192.168.1.1
003	DS_821	192.168.1.64	未敢活	8000	V5.3.0build 150317	192.168.1.1	80	IPv6地址:	
004	DS-2DF8223IW-A	10.9.1.17	已激活	8000	V5.3.1build 150527	10.9.1.254	80	IPv6网头:	
005	DS-6908UD	10.9.1.222	已激活	8000	V2.0.0 build 160921	10.9.1.254	80	IPv6子网前缀长度:	0
006	DS-2DE3204W	10.9.1.235	已激活	8000	V5.4.0build 160613	10.9.1.254	80	HTTP端口:	80
007	DS-1600K	10.9.1.108	已激活	0	V1.1.0 Build 2016	10.9.1.254	N/A	设备序列号:	DS-2CD2212-I520130624
								_ 使用DHCP	
							1	请输入管理员密码	保存權改
								激活设备	
								新密码:	
								确认密码:	
									确定

图2-3 SADP 激活

步骤4 单击"确认",即可进行激活。

1 说明

未激活状态下添加设备,可以自定义密码,若激活状态时添加设备则需填入正确的密码。

2.2 修改设备网络参数

当设备已激活后,如果还需要修改 IP 地址,请按照如下步骤操作。

步骤1选择"设备管理"。

步骤2 在"在线设备"栏,选中待修改网络信息的设备。

步骤3 单击"修改网络信息",修改设备的网络参数。

	修改网络参数		×
设备信息:			
物理地址:	a4-14-37-8b-04-e5	复制	
软件版本:	V4.3.0build171219 (-1)	复制	
设备序列号:	DS-MP1803/GLE0320171012AACH110234884WU	复制	
网络信息: □ 自动获得IP地址			
IP地址:	10.15.1.220		
掩码地址:	255.255.255.0		
网关地址:	10.15.1.254		
端口:	8000		
密码:			
	确定	取消	

图2-4 修改网络参数

1 说明

端口号默认为 8000,请不要修改。

步骤4 单击"保存"。

1 说明

在"远程配置→网络→常用"也支持修改设备网络参数,具体操作步骤参见"4.2 网络 配置"。

2.3 添加解码设备

添加在线设备

步骤1 在"在线设备"列表中选择一台设备单击"添加至客户端",弹出添加设备对话框。

	添加	×
添加模式:	 ● IP姨名 ○ IP段 	
设备类型:	海康设备	
别名:		
地址:		
端口:	8000	
用户名:		
密码:		
	添加	取消

图2-5 添加在线设备

步骤2 输入别名、用户名、密码,单击"添加"即可完成局域网在线设备的添加。 参数说明见表 2-1。

表2-1 参数说明

名称	说明	示例
设备类型	选择"海康设备"	
别名	用户自定义	解码监视器
地址	填入主控板 IP 地址	10.9.2.199
端口号	填入主控板端口号	8000
用户名	默认为 admin,无需填写	
密码	为激活时填入的密码	hik12345.

1 说明

单击"添加所有设备",或按住 Ctrl 键选择在线并已激活设备的某几台设备,单击"添加至客户端",弹出添加设备对话框,输入用户名和密码,单击"添加"即可批量设备的添加。

通过 IP/域名添加设备

步骤1 在设备管理界面,单击"添加设备"。

管理的设备(4)	十 添加设备	备 十 添加流媒体	✓ 修改 × 删除		维码 🔮 激活	〇 全部制	新聞批量	寻入		过滤	
设备类型 *	別名	IP	设备序列	₽			安全状态	网络状态	刷新		
编码设备	10.65.203.31	10.65.203.31	DS-2CD	4024F20130	0409CCCH419787	702	弱密码	3	0		
解码器	10.40.85.101	10.40.85.101	DS-D50	43H/D0020	171117CCRR12287	79648V		3	0		
解码器	10.11.4.226	10.11.4.226	DS-D50	32H/D0020	171206CCRR345Fs	s1233V		3	0		
解码监视器	10.11.3.59	10.11.3.59	DS-D50	32H/D0020	171206CCRR345Fs	1233V	弱密码	3	0		
士 (2)15 年(4)	1 - Store ***	L :Theodowing	* (\$1)570% (# 1)	C 6701		C Pilos	- / 〒০০፲৯৩-৮৮	Mar 1			
在线设备(4)	十 添加至容户端 375年半期	+ 添加所有设备	修改网络信息) 数活	 〇 刷新 	〔(每60秒自动)	11新)		过乘	×
在线设备(4) IP	+ 添加至容户端 设备关型	+ 添加所有设备 // 主控版本 // 2 0 0	/ 修改网络信息 安全状态	C 重责密码 服务器端口	 激活 开始时间 2017 12 20 10 28 	□ ○ 刷新 □ 是君 2.45 本	f(每60秒自动) 5已管理	刘新)		过乘	*
在线设备(4) IP 10.12.6.220	+ 烫加至客户端 设备类型 DS-MP1803/GLE DS-2CP0112E	+添加所有设备 主控版本 V4.3.0build171219 (-1) V5.4 5build177228	 	C 重素密码 服务器端口 3000	 数活 开始时间 2017-12-20 10:28 2017 12:20 10:38 	〇 刷新 是君 3:45 否 3:05 否	千(毎60秒自动) 5已管理	刘新)		过滤	*
在线设备(4) IP 10.12.6.220 10.15.1.10 10.15.3	+ 添加至容户端 设备类型 DS-MP1803/GLE DS-2CD4112F-1 DS-2CD644FMD_E	+添加所有设备 主控版本 V4.3.0build171219(-1) V5.4.5build170228 V5.1 0build131202	/ 修改网络信息 安全状态 已載活 日載活 日歌话	C 重畫密码 服务器端口 3000 3000	 教法 开始时间 2017-12-20 10:26 2017-12-20 10:36 2017-12-20 10:36 	 〇 刷新 是 評 3:45 否 3:06 否 1:07 否 	新く毎60秒自动) 5已管理	9新)		过源	×
在线设备(4) IP 10.12.6.220 10.15.1.10 10.15.1.3 10.15.164	+ 添加至容户端 设备类型 DS-MP1803/GLE DS-2CD8112F-1 DS-2CD864FWD-1 DS-2CD864FWD-6 S-MP7608HN/GLF	+ 添加所有设备 主控版本 V4.3.0build171219 (-1) V5.4.5build 170228 V5.1.0build 131202 V4.3 0build131115	/ 修改网络信息 安全状态) 已激活 已激活 日激活 日激活	C 重雲密码 服务器端口 8000 3000 3000	 教法 开始时间 2017-12-20 10-26 2017-12-20 10-32 2017-12-20 10-34 2017-12-21 09:44 2016-12-20 09:14 	〇 朝新 是評 8:45 否 3:06 否 4:07 否 5:41 否	千(毎60秒自动) 5已管理	9新)		过滤	3
在线设备(4) IP 10.12.6.220 10.15.1.10 10.15.1.3 10.15.1.64	+ 添加至窨户端 设备类型 DS-MP1803/GLE DS-2CD4112F-1 DS-2CD864FWD-E DS-MP7608HN/GLE	+ 添加所有设备 主控版本 V4.3.0build171219 (-1) V5.4.5build 170228 V5.1.0build 131202 V4.3.0build171116	 総政网络信息 	C 重雲密码 服务器調口 8000 8000 3000 3000) 変活 开始时间 2017-12-20 10:28 2017-12-20 10:38 2017-12-21 09:44 2016-12-20 09:15	2 刷新 是音 8:45 否 8:06 否 4:07 否 5:41 否	千(每60秒自动) 5日管理	計新)		过渡	2

图2-6 添加设备

步骤2 在"添加"界面,填写解码监视器参数。

管理的设备(4)	十 添加设计	备 十 添加流媒体	/ 修改	× HB除 [题 二:	維码 🔮 激活 🛛 🔾	全部刷新 歐批	重导入		过滤	
设备类型	別名	IP			添加		×	刷新		
编码设备	10.65.203.31	10.65						0		
解码器	10.40.85.101	10.40 🏾 🕅	奈加模式:	● IP/域名	○ IP段			0		
解码器	10.11.4.226	10.11	设备米刑	海庫沿各				0		
解码监视器	10.11.3.59	10.11		I I				0		
			加石:	<u> </u>						
			地址:							
			端口:	8000						
			用户名:							
			密码:							
+4818 42 (4)	上、赤袖立夜台湾	上活动发展的							2-410	v
(仕功収留(4)	「水川主会一病	一次加州市成				添加	取消		17.12	
						Ŧ				
10.12.6.220	DS-MP1803/GLE	V4.3.0build1/1219 (-	1) 已識店	8000	2017-12-20 10:28:45	A				
10.15.1.10	DS-2CD4112F-I	V5.4.5build 170228	已激活	8000	2017-12-20 10:38:06	合				
10.15.1.3	DS-2CD864FWD-E	V5.1.0build 131202	已激活	8000	2017-12-21 09:44:07	否				
10.15.1.64	DS-MP7608HN/GLE	V4.3.0build171116	已激活	8000	2016-12-20 09:15:41	否				
<u> </u>	移动侦测报警									≠ ŝ

图2-7 设置参数

步骤3 单击"添加"。

若添加成功, 鼠标悬浮在设备对应网络状态按钮上会提示"在线"。

管理的设备(2)	+ 添加设	备 十 添加流媒体	✔ 修改 🗙 删除	✿ 远程配置 職 二维码	●激活●●金	8刷新 🔤 批量等	杁	过滤	
设备类型	別名	IP	设备序列号		安全状态	网络状态	刷新		
编码设备	10.65.203.31	10.65.203.31	DS-2CD4024	F20130409CCCH419787	702 弱密码	3	0		
解码监视器	10.11.3.59	10.11.3.59	DS-D5032H/	/D0020171206CCRR345F	1233V 弱密码	3	0		
在线设备(4)	十 添加至客户端	+ 添加所有设备	》修改网络信息 C	重置密码 📍 激活	〇 刷新(每60秒自动))刷新)		过滤	×
IP Î	设备类型	主控版本	安全状态 服务	器端口 开始时间	是否已管理				
10.12.6.220	DS-MP1803/GLE	V4.3.0build171219 (-1)	已激活 8000	2017-12-20 10:28	8:45 否				
10.15.1.10	DS-2CD4112F-I	V5.4.5build 170228	已激活 8000	2017-12-20 10:38	3:06 否				
10.15.1.3	DS-2CD864FWD-E	V5.1.0build 131202	已激活 8000	2017-12-21 09:44	4:07 否				
10.15.1.64	DS-MP7608HN/GLE	V4.3.0build171116	已激活 8000	2016-12-20 09:15	5:41 否				

图2-8 查看设备状态



- 为更好保护您的隐私并提升产品安全性,我们强烈建议您根据如下规则设置较为复杂的密码:密码长度必须在 8-16 位之间,由数字、大小写字母、特殊字符的两种及以上类型组合而成。
- 请您理解, 您有责任合理配置所有的密码及其他相关产品安全设置。

第3章电视墙配置

电视墙是指多个屏幕拼接而成的一面墙,用于同时观看多个视频画面。电视墙客户端用 于管理电视墙、进行灵活的窗口操作和视频上墙等操作。

3.1 电视墙管理

在客户端配置电视墙,可以实现视频上墙。

3.1.1 添加电视墙

🚺 说明

- 最多支持添加 16 面墙。
- 默认电视墙无法删除。

步骤1 在 4200 客户端选择"电视墙"进入电视墙界面。系统已默认配置 4 画面分割电视墙。 步骤2 单击"默认电视墙"右侧 , 显示电视墙添加、修改和删除的菜单。



图3-1 电视墙配置界面

步骤3 单击"添加电视墙",设置电视墙名称、规格。

1 说明

- 电视墙的名称不能重复。
- 电视墙最大规格不能超过 16 行×20 列。

	添加电视墙	×
电视墙名称: 默认电视墙	电视遍规格: X 添加	
显示输出	电视墙 取消关联 全部取消	虚拟分屏
+ ĭ × Ø ⊙		
🗆 🔜 10.40.85.101		
📾 HDMI1		
International Englishing Technology (1997)		

图3-2 电视墙添加

3.1.2 关联显示输出通道

只有将电视墙的每个屏幕与输出通道关联,才能实现视频解码上墙功能。

- 步骤1 在修改电视墙页面左侧"显示输出"列表中选中输出通道。
- 步骤2 将左侧显示输出下的 HDMI 输出通道拖到右侧虚拟电视墙上,可将对应屏幕与该输出通道进行关联。



图3-3 关联显示输出通道

步骤3 选中已关联的虚拟电视墙,单击"取消关联"或"全部取消",可解除通道关联。

1 说明

如果某个解码输出通道已使用,再次拖入会提示"窗口已经关联输出(行X,列X)"。

3.1.3 修改输出接口分辨率

需要根据实际的电视墙屏幕类型和分辨率来配置输出通道参数,来保证最佳显示效果。 步骤1 在修改电视墙页面左侧"显示输出"列表中选中输出通道。

步骤2选中待修改输出通道,单击。

	修改输出	:	×
别名: 输出类型:		○ LED	
亚示利式· 分辨率: □ 批 里 配置	1080P_60HZ	2(1920*1080)	▼ ▼
		确定	取消
	图3-4 修改输	出界面	

步骤3 输出类型选择"LCD"。

步骤4 在分辨率下拉菜单中选中所需要的分辨率。

步骤5 单击"确定"。

<mark>i</mark>说明

勾选批量配置可以批量修改输出通道的输出分辨率。

3.1.4 配置全局参数

电视墙全局参数包含子窗口宽度、子窗口高度等参数。

步骤1进入"修改电视墙"界面。

步骤2 选中整个输出通道分组。

步骤3 单击 , 弹出的"电视墙全局参数配置"界面。

	电视墙全局参数配置	×
窗口解码停止显示模式: 取流失败显示模式:	● 清屏○ 无网络视频信号	 ○ 显示最后一帧图像 ● 显示最后一帧图像
子码流自动切换:		
子窗口宽度:	352	
子窗口高度:	288	
	ជ័	定 取 消

图3-5 电视墙全局参数配置

步骤4 配置参数,下面对部分参数进行说明:

- "子码流自动切换"指当网络信号不通畅时,由主码流(高清)切换为子码流(标清)。
- ●子窗口宽度和高度:当启用"子码流自动切换"时,则需要配置这些参数。这里指当 电视墙上子窗口的宽度和高度小于设定值时会取子码流进行解码,如果大于设定值是 取主码流。

步骤5 单击"确定"。

3.1.5 虚拟分屏(可选)

启用虚拟分屏功能,可以实现在现有的输出通道资源上分割出更多的虚拟输出通道资源, 虚线分割形成新的电视墙。

步骤1 在"修改电视墙"界面中,单击"虚拟分屏"。

步骤2 选中需要虚拟分屏的屏幕区域。选中后,屏幕边框为红色。

- 步骤3 选择"添加虚拟分屏"。
- 步骤4 选择"虚拟分屏模式"中设定的模式,或者自定义虚拟分屏行列数,并设置上下左右裁 剪像素。

1 说明

- 自定义虚拟分屏行列数时,必选先选择一个"虚拟分屏模式"。
- 自定义虚拟分屏行列数的最大规模为 16 行 20 列。
- 设置裁剪像素时,需要为4的倍数,且范围在0~200。

	虚拟分屏配置	×
虚拟分屏模式:		
虚拟屏行*列:	3 🔹 × 3 🔹	
左方裁剪像素:	0	
上方裁剪像素:	0	
右方裁剪像素:	0	
下方裁剪像素:	0	
	确定取消	

图3-6 虚拟分屏配置

步骤5 单击"确定"。

3.2 监控点管理

3.2.1 添加监控点

步骤1 选择"电视墙→普通列表→网络信号源",单击十,添加设备。

步骤2 在添加界面输入别名、IP 地址、用户名及密码等信息。

	添加	×
添加模式:	● IP/域名 ○ IP段	
设备类型:	海康设备	•
别名:		
地址:		
端口:	8000	
用户名:	admin	
密码:	•••••	
		添加取消

图3-7 监控点添加

步骤3 单击"确定",完成监控点添加。

i说明

- 快速选中监控点: 在搜索栏中输入监控点名称并单击搜索图标, 可以快速选中某监 控点。
- 修改监控点:选中监控点列表下的某个监控点,单击■,可以修改监控点名称、码 流类型、协议类型。

3.2.2 预览监控点

监控点预览是指在客户端直接观看 IPC 的监控画面。

_____ 说明

不支持预览第三方码流。

步骤1选择"电视墙→预览列表→网络信号源"。

步骤2 双击单个监控点,可以实现全屏预览。

🖳 电视墙 🔡 屏幕排	油 📾 安全管理 上 用户管理 🌞 系统磁盘
普通列表 预览列表	
本地信号源 × 拙索… Q 设备列表 10.11.4.226 ・	
◆ >> 网络信号语 → 控索 ◆ Q 会 利表 10.65.208.118 ◆ (************************************	监控点3_10.85 208.119_1
留控点1_10.65.208.118	
<u>当控点2_10.65.208.118</u>	
场景 ^	
预案 个	
云台控制 个	窗口 虚拟LED Logo 麻图
🔼 🖻 🖼	× *

图3-8 监控点预览

在搜索栏中输入监控点名称并单击图,可以快速查找监控点进行预览。

3.2.3 监控点分组

4200 软件可对添加的监控点进行分组显示。单击 🔓 添加分组,进入分组配置界面,自 定义分组名称,单击"添加"可以添加分组成员。

🚺 说明

- 分组名称不能含有以下特殊字符" /\:*?<>|"。
- 最多可添加 256 个分组。
- 单个分组最多添加 16 个监控点。
- 完成分组设置后, 会在"普通列表"下的"监控点列表"形成分组文件夹。

	添加分组	×
分组类型 : 分组名:	普通编码设备 ▼	
监控点	+ 添加 ✓ 重命名 × 删除 ○ 更新名称	□ 全选
监控点列表	设备列表	
	确定	取消

图3-9 添加分组

3.2.4 监控点回放上墙

选择一个有监控点的窗口,单击"开始回放",客户端会搜索监控点录像并进行回放上墙。

	ж	iVMS-4200 ∉	11.视墙客户端	admin 🏵 🕮 🛗 16:12:09 🔒 – 🗖 🗙
🖳 电视墙 🔡 屏幕	र्टम) 🛲 स्ट्रेक्वेह्रिय 👤	用户管理 🗱 系統配置		
普通列表 预览列表	默认电视墙 10.11.4.	226_3		
本地信号源 ~ 授宗	121	호ద3_10.65.208.119_1	Ø	
樹奈… ・ 路 画 × ・ ・ ・ い 当た志2,10.65.208. [↑] ・ い 当た志2,10.65.208. [↑] ・ い 当た点1,10.65.208. [↑]	· +□月 · 2017 · 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 更多指索违板			
(**) 监控点2_10.65.208.1			• • •	L 0
(**) 监控点3_10.65.208.* ● 🗃 test				1400
场是 ^				▶ 1 10.65.208.119 8000 3 否
		停止回放窗口配置	文件回放 解码	***
云台控制 へ		窗口	虚拟LED Logo	底图 2
🔼 🖻 🖼				# *

图3-10 监控点录像回放上墙

i 说明

- 监控点录像并不是指客户端本地电脑中的录像, 而是指监控点的存储设备中的录像。
- 回放速度有 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8 这些速率可以选择。

回放操作

表3-1 回放操作

图标	功能说明	图标	功能说明
II	暂停回放上墙		停止回放上墙
*	减速回放上墙	•	加速回放上墙
	开始录像		抓图
停止回放	停止回放		

3.3 解码操作

3.3.1 解码上墙

拖动监控点或信号源到窗口上会自动开始解码。

- 步骤1选中某一电视墙。
- 步骤2 将需解码上墙的监控点拖入电视墙,实现该通道解码上墙。

解码成功后,在右边的电视墙窗口变成蓝色。

步骤3 选中解码窗口,单击右键,在列表中选择"开始解码"/"停止解码",即可开启或关 闭该解码的窗口的视频解码。

🖳 电视墙	日日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	制 💼 设备管理	💄 用户管理	*	系统酿造								
普通列表	预览列表	默认电视墙	10.11.4.226_3										
本地 按索 十 回 届 10.11.4.2	号源 ♥ ■ 26		监控点1_10.65.208:	118_1									
网络信	号源 ~								 		 	 	
提索	۹.												
0.65.208	.118												
(0) 监控点	1_10.65.208.118												
(0) 监控点	2_10.65.208.11												
10.65.208	.119												
🖭 📾 test													
4	Þ												
场	₽ ^												
101	Ę ^					R		80	I,	e			
云台	空制 ~			æ		E	拟LED	Logo	Ji	图			
🔼 🖻 🖼												*	*

图3-11 解码上墙界面

i 说明

选择多个监控点或整个分组,拖至输出口,可以依次在输出口上开始解码,实现监控点 批量解码。

3.3.2 智能解码

当信号源有智能侦测功能时,可在在串口解码智能侦测信息。

步骤1 选中需要开启智能解码的窗口。

步骤2 在对应窗口单击右键,在列表中选择"开启智能解码",即可开启该解码窗口智能解码 功能。若需关闭智能 IPC 智能侦测功能,再右键该窗口,单击"关闭智能解码"即可。

🔡 电视道		空制 🗰 设备管理	上 用户管理	*	系統配置									
普通列表	预览列表	默认电视墙	10.11.4.226_3											
本地信 授索 十 5 屋 10.11.4.23	号源 ~ Q 26		监控后1_10.65.208	■ 停」 ● 刑 刑 1 回 1 回	上解码 始预览 始轮巡解 日智能 日 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 二 一	码 码								
网络信	号源 ~			解研	中电子成 冯状态 利其他窗	~				 		 	 	
援索 + 記 回 × ↑、	٩			置加	底 屁	_								
10.65.208	.118			**************************************	# 2									
(11) 監控点 (11) 吃快店	2 10 65 208 111			开席	言语音对	讲								
··· mitm	1119				雪为报警	窗口	J							
🕀 🖬 test														
4	Þ													
场	₹ ^													
预	£ ^						2	2	83	T.	ø			
云台	空制 个			窗口		虚拟	LED		Logo	ſ	國			
🔼 🖻 🖽													,	r x

图3-12 智能解码界面

3.3.3 轮巡解码

一个解码通道在设定的时间内按顺序切换轮巡组里的监控点。

操作前提

已对监控点进行分组。具体操作步骤见"3.2.3 监控点分组"。

操作步骤

步骤1 选中需要开启轮巡解码的窗口。

步骤2 将监控点中的某一分组拖入需要开启轮巡解码的窗口。则该分组在该窗口中进行轮巡解码。此时解码窗口右上角显示 **2**。

山田市 中秋 垣 日本 屏幕招	الم عنه الم
普通列表 预览列表	就从电视墙 10.11.4.226_3 ▼
本地信号扱 ~ 密奈	₩按占2_10.65.208.119_1
(10.65.208.)	
★★ #12mm ≥ 10.05.200.	■ Q. ● ① · ■ ② ■ 土 ▲ C 1 10.65.208.118 8000 1 否
场景 へ 福室 へ	开始回放 窗口配置 文件回放 解码状态 2 10.65.208.118 8000 2 否
云台控制 个	
	× *

图3-13 电视墙轮巡界面

- 右键单击正在轮巡解码的解码窗口,选择"暂停轮巡解码",暂停轮巡后,右键点击 解码窗口,选择"开始轮巡解码"或者点击2按键开启轮巡。
- 单击 遗子选择停止轮巡/开始轮巡。
- 单击
 可以设置轮巡时间。轮巡时间在停止轮巡的时候可以设置,时间为 5 秒至 5 分钟。



图3-14 轮巡时间设置界面

3.3.4 报警上墙

系统支持报警窗口自动解码报警并触发通道实时预览图像。

- 步骤1 在控制面板单击"电视墙",进入电视墙界面。
- 步骤2 选择电视墙,在需要报警上墙的解码输出窗口单击右键,选择"设置报警窗口"。设置 完成后,在窗口右上角会出现①标志。

	× iVI	MS-4200 电视墙客户端	admin 🏵 🏧 🋗 10:03:06 🔒 🗕 🗖 🗙
🖳 电视墙 🔡 屏幕控	制 🛲 设备管理 💄 用户管理 🌞 系	<i>统</i> 翻:置	
普通列表 预览列表	默认电视墙 10.11.4.226_3 ▼		
本地信号源 ~			
捜索			
+ 0			
Im 10.11.4.220			
	监控点1_10.65.208.118_1	■ 停止麻的	
		 开始轮流解码 	
		▶ 开启智能解码	
		● 打开声音	
		@ 启用电子放大	
网络信号源 ~			
捜索		关闭其他窗口	
+₿ 副 × ↑ ↓		置底	
		2 全屏	
(1) 监控点1_10.65.208.111		初定 工户语 在 3 大学	
◎ 量控点2_10.65.208.118		✓ 设置为报警窗口	
10.65.200.119			
test			
场景 个			
预案 个			l o
云台控制 个	窗口	虚拟LED Logo	底图
<u> n</u> 🖬			× *

图3-15 报警窗口设置

步骤3 选择"系统配置",在报警窗口上墙设置栏勾选"报警窗口上墙"。

报警窗口上墙设置		
□ 报警窗口上墙		
□ 报警声音		
报警窗口显示时间:	自定义 🚽 0	秒
	保存	恢复默认值
	肉2.16 把敬 上捶	

图3-16 报警上墙

<mark>____</mark> 说明

- "报警窗口显示时间"栏可以设置报警窗口显示的时长。
- 若勾选"报警声音", 触发报警后, 会触发声音报警。
- 单击 4200 客户端界面下方的 ▲,可以查看报警信息。

3.3.5 文件回放上墙

解码器支持被动解码,可以实现录像文件回放上墙。 步骤1选择某一窗口,单击"文件回放"。

步骤2 在"文件回放"对话框中选择需要回放的录像文件。

步骤3 单击"播放"即可回放上墙。

	ж	iVMS-4200 电视墙客户端		admin 🏵 🏧 🛗 16:16:48 🔒 🗕 🗖 🗙
🖳 电视墙 🔡 屏幕	भो 🛲 स्विष्टेष्ट 上 म	户管理 🗱 系統調置		
普通列表 预览列表	默认电视墙 10.11.4.226_	3		
本地信号源 ~				
捜索				
+ 8				
I 10.11.4.226				
	监控点3.	_10.65.208.119_1		
		文件回放	×	
	取:	流速率: 中	•	
		件路径:		
			I	
网络信号源 ~	(掘行	停止	
### ■ × ↑ ↓				
(10.65.208. 🔺				
🗆 🖿 10.65.208.119				
(**) 监控点1_10.65.208.1				
(10.65.208.1				
(**) 监控点3_10.65.208.1				
🗄 🖿 test				
▼ 4 ►	■ ⊕, 4 0 ∋ - H		▶ 「▶ IP地址 満口号 设… 零	通10
场景 个			▶ 1 10.65.208.119 8000 3 否	
预案 个	开始回放窗口配置	文件回放 解码状态		
云台控制 へ		窗口 虚拟LED	Logo <u>底</u> 图	R
<u> n</u> EF				× *

图3-17 文件回放

3.3.6 查看解码状态

选中正在解码的输出通道,单击窗口快捷工具栏中的"解码状态",或在对应窗口单击 右键,在列表中选择"解码状态"可查看该解码输出通道的相关参数及状态。

	解码	马状态	×
窗口号:	1_1	解码状态:	已用
码流类型:	标准264	码流封装类型:	RTP
分辨率:	1920 X 1080	视频帧率:	3
音频帧率:	0	已解码视频帧:	1139
已解码音频帧:	0		
			刷新 退出
	图3-	18 解码状	 态

3.4 窗口管理

3.4.1 预览窗口

窗口预览指将窗口的图像在客户端显示。

1 说明

第三方码流不支持窗口预览。

步骤1 选中窗口。



步骤2 右键单击"开始预览",即可预览窗口上的监控点及信号源的画面。

图3-19 窗口预览

🚺 说明

- 电视墙下的快捷图标 ____ 能开启和关闭所有窗口的预览。
- 选择"系统配置",在常用栏勾选"开窗即预览",监控点解码上墙后立即显示图像。

常用	
□ 自动登录	
☑ 开窗即预览	
🗌 自动校时	00:00:00
日志保存时间:	一个月

图3-20 开窗即预览

3.4.2 分屏

窗口分屏指在窗口中再划分虚拟的屏幕,可以划分出更小的显示单元。

1 说明

- 单屏窗口进行分屏操作之后,原窗口显示的图像将在分屏后的第一个子窗口显示。
- 分屏后的子窗口不支持漫游。
- 目前窗口分屏模式支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、36分割。

步骤1选中需要进行分屏的窗口。

步骤2 单击解码控制栏分屏按钮 .

选择需要的分屏模式,即可对该窗口进行分屏操作。

	幕控制 📟 设备管理		系統配置		
普通列表 预览列表		10.11.4.226_3			
本地信号源 ~ 搜索 Q 十 回		uhrītēs 12	非本地网络源		
□ 10.11.4.226			非本地网络源		
	非本地网络源	非本地网络源	非本地网络源		
				田 12 16 25 36 ² から IP-18-31 頭口号 设 零通	ji
4 场景 ~					
预案 ^	开始回放	窗口翻畫 文件回放	解码状态		
云台控制 ~		窗口	虚拟LED	Logo 底图	Σ
<u>()</u> 🖻 🗗					<i>≠</i> *

图3-21 窗口分屏

3.4.3 锁定

当需要固定显示某个画面时,可锁定对应窗口。

在对应窗口单击右键,在列表中选择"锁定",该窗口即被锁定,用户无法移动该窗口。 设置完成后,在窗口右上角会出现**1**锁住图标。

1 说明

窗口分屏情况下子窗口不能被锁定。

电视墙 日 屏幕指	19) 📾 装备管理 👗 用户管理 🛠 系統政策
普通列表 预览列表	默认电视编 10.114.226_3 ▼
本地信号源 ~ 授宗 + a	
izi 10.11.4.226	● 停止解码 当 开始投资 >> 开始投资 >> 开始常遊解码 +> 开启智能解码 +< 打开声音 - - - -
	新码状态 关(初其他窗口) 置底 ※ 全扉 匹置 开后语音对讲 设置为报警窗口
 (**) 监控点1_10.65.208. (***) 监控点2_10.65.208. ************************************	
预案 へ 云台控制 ヘ	高口 放火LED Logo 家語 次

图3-22 窗口锁定

3.4.4 打开/关闭声音

选中正在解码的窗口(或子窗口),单击窗口快捷工具栏中的 ● ,或右键该窗口,在弹出的列表中单击"打开声音"/"关闭声音",即可开启或关闭该解码的窗口的音频。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	幕控制 📾 设备管理 上 用户管理 🛠 系统改正	
普通列表 预览列表	默认电视道 10.11.4.226_3 ▼	
本地信号源 ~ 授索 Q、 十 回		
□ 10.11.4.226	● 停止解码 協控点1_10.65.208.119_1 ● 开始预览 ● 开始報節解码 ● 打开声音 ④ 启用电子放大	
	解码状态 关闭其他窗口 置底 全屏 锁定 开启语音对讲 设置为报管窗口	
(***) 监控局1_10.65.208. (***) 些控点2_10.65.208. (************************************		
云台控制 ^	室口 倉収LED Logo 風間	∑ * *

图3-23 打开/关闭声音

3.4.5 电子放大

电子放大是指在窗口中使用放大镜拖出一块区域,在电视墙上放大显示该区域。 步骤1选中需要进行电子放大的窗口,开启该窗口的预览功能。

步骤2 单击窗口快捷工具栏中的 ④。或者右键该窗口,在弹出的菜单中单击"启用电子放大"。

- 电视墙	谢 📾 安全管理 上 用户管理 🌞 系统概题
普通列表 预览列表	默认电视墙 10.11.4.226_3 ▼
本地信号源 ~ 按索 ♀ + 司	
⊑ 10.11.4.226	● 停止解码 当控点1_10.65208.119_1 > 开始较湿解码 > 开启智能解码 • 打开声音 • <u>同用电子放大</u>
网络信号振 → 岩家Q ● 10.65.208.118 ● 当党点「10.65.208. ● 当党点「10.65.208. ● 当党点5.208.119	解码状态 关闭其他窗口 置底 ※ 全屏 锁定 开启语音对讲 设置为报警窗口
◎● 监控点1_10.65.208. ●● 监控点2_10.65.208. ●● 监控点2_10.65.208. ●● 国控点2_10.65.208. ●● 国控点2_10.65.208.	
	高口 虚拟LED Logo 展開 2月

图3-24 电子放大

3.5 场景管理

场景可供用户保存常用的解码显示方案,并在各方案之间实现快捷切换。所有墙总共最 多支持 128 个场景。

1 说明

多个电视墙均可以配置场景。

3.5.1 配置场景

一面墙最多支持8个场景。

前提条件

- 已添加电视墙,并关联输出通道。
- 已配置窗口。

步骤1 在电视墙操作界面左侧选项栏中,选择"场景",单击+添加场景。

	添加场景	×
名称:		
	确定 取消	
图3-25 保存场景		

步骤2 根据需求配置电视墙布局,然后单击 🗊 保存场景。保存成功后,桌面右下角出现保存 场景成功的黑色提示框。

伊	存场景成功。
	图3-26 场景保存成功

3.5.2 调用场景

用户可以在多个场景之间切换,用来调用不同的解码显示方案。

步骤1 在电视墙操作界面界面选中某个场景。

步骤2 单击右侧▶, 切换到该场景。

ĸ	и	iVMS-4200 电视墙客户端	admin 🏵 📟 🛗 10:09:29 🔒 🗕 🗖 🗙
🖳 电视墙 🔠 屏幕控制	। 🛲 क्षेत्रेष्टंद्य 上 म्रान्ष्टंद्य	★ 系統調置	
普通列表 预览列表	默认电视墙 10.11.4.226_3	• •	
本地信号源 ~	1		
投索			
+ 0	非本地网络道	非本地网络演	
교 10.11.4.226			
	空窗口_1_4	丰本地 网络源	
网络信号源 个			
场景 ~			
+ 🗅 🗙 🖻			
iiii 2			
²²² 3			
≝ 4 ▶			
🚟 5 调用场	る実		
🛱 1			
E 6			
🛗 7			
预案 个			
云台控制 へ		窗口 虚拟LED Logo	底图
🔼 🖻 🛱			<i>,</i> ≉ ≉

图3-27 场景调用/切换

3.6 预案管理

解码监视器支持建立预案,将场景显示功能按照时间编辑,形成可以调用和执行的预案。

1 说明

- 多个电视墙均可以配置预案。
- 每面墙最多可以配置 16 个预案。

3.6.1 配置预案

将场景显示功能按照时间编辑。

操作前提

已经预先配置好场景。

操作步骤

步骤1 在电视墙操作界面,单击"预案",选择右侧+,添加预案,弹出的添加预案对话框。

	添加预案	×
别名:	模式: 手动	•
预案任务	执行参数	
	添加 上移 下移 删除	
序号 任务类型	对象 停留时间(s)	
		_
	确定 取消	

图3-28 添加预案

步骤2 设置预案别名(用户自定义)、模式。

步骤3 配置预案任务。

1. 选择"预案任务",单击"添加",选择预案任务类型,停留时间。

● 任务类型:选择场景显示。

<mark>i</mark>说明

选择场景显示,必须预先配置好场景。场景配置参见"3.5场景管理"。

预案i	动作配置 ×
任务类型:	显示场景
场景:	scene01 🔹
屏幕类型:	LCD_S1 +
底图窗口信息	•
底图号	•
停留时间:	00:00:10 ‡
确定	取消

图3-29 预案动作配置

● 停留时间:任务停留的时长。

2. 单击"确定",完成单个预案任务。

3. 重复以上操作,完成所有预案任务。

步骤4 配置"执行参数"。

1 说明

- 模式设置为"手动"时,不用配置"执行参数"。
- 模式设置为"自动"时,只需要配置"开始时间"和"执行次数",执行次数必须大于 0。时间以设备时间或者校时后使用,不能以电脑时间为准。
- 模式设置为"循环"时,需要配置"执行次数"和"工作日设置"。
 - -开始时间:预案开始执行的时间。
 - 执行次数: 预案重复执行的次数。
 - -工作日设置:设置从星期一到星期六,每天开始执行的时间。

	f	蘇和王		×
别名: 预案1		模式:	手动	•
预案任务	执行参数			
开始时间:	2017-12-18 10:36:03	执行次数:	1	
工作日设置	£			
□ 星期一	00:00:00	4 7		
□ 星期二	00:00:00	÷		
□ 星期三	00:00:00	* *		
□ 星期四	00:00:00	* *		
□ 星期五	00:00:00	* *		
□ 星期六	00:00:00	* *		
□ 星期天	00:00:00	^ *		
			确定取	消

图3-30 执行参数

步骤5 单击"确定",完成预案配置。

3.6.2 调用预案

用户可以在多个预案之间切换。

- 步骤1选中某一预案。
- 步骤2 单击该行右侧的 ,实现预案的调用。

3.7 流媒体管理

3.7.1 添加流媒体服务器

步骤1 在 4200 电视墙客户端的设备管理界面,单击"添加流媒体"。

🖳 电视墙	日日 屏幕控制	· 设备管理	上 用户管理	\$ ₹	統配置					
管理的设备(3)	十 添加设施	备 十 添加流媒体	✔ 修改 🗙 删	余 〇 远	程配置 誕 二维码	• 激活	○ 全部刷新	际 批量导入		过渡
设备类型 *	別名	IP	设备序列	局		13	安全状态 网	络状态 🛛 🔒	リ新	
编码设备	10.65.203.31	10.65.203.31	DS-2CD	4024F2013	0409CCCH4197877	02 5	B密码 🕓	0	>	
编码设备	10.17.32.228	10.17.32.228	DS-IE63	16-E/J2017	1107CN129059931	FBPX 🤋	量密码 🕓 🔇	0	>	
解码监视器	10.11.3.59	10.11.3.59	DS-D50	32H/D0020	171206CCRR345Fs1	1233V 🚦	§密码 🕓	0	>	
在线设备(5)	十 添加至客户端	+ 添加所有设备	✔ 修改网络信息	C 重置密码	3 🔮 激活	〇 刷新	(每60秒自动刷新)		过渡	×
IP Î	设备类型	主控版本	安全状态	服务器端口	开始时间	是否	已管理			
10.15.1.10	DS-2CD4112F-I	V5.4.5build 170228	已激活	8000	2017-12-20 10:38	06 否				
10.15.1.220	DS-MP1803/GLE	V4.3.0build171219 (已激活	8000	2017-12-20 10:28	45 否				
10.15.1.222	DS-2XM6122FWD-IM	V5.4.5build 170222	已激活	8000	2017-12-21 10:15	22 否				
10.15.1.3	DS-2CD864FWD-E	V5.1.0build 131202	已激活	8000	2017-12-21 09:44	07 否				
10.15.1.64	DS-MP7608HN/GLE	V4.3.0build171116	已激活	8000	2016-12-20 09:15	41 否				
	移动情報解釋									* *

图3-31 添加流媒体

步骤2 在"添加"界面,填写流媒体参数。

- ●别名:自定义名称,方便用户识别。
- 地址: 流媒体服务器所在 PC 机 IP 地址。
- 端口: 默认 554, 请不要随意更改。

3.7.2 配置流媒体服务器

步骤1 流媒体服务器添加完成后,在设备管理界面单击"流媒体配置",弹出"流媒体配置" 对话框。

流媒体配置	×
搜索	ζ
	7
··· 🗆 🖿 10.65.208.118	
I. I	
🕂 🗆 🗁 test	
	_
确定 取消	

图3-32 流媒体配置界面

- 步骤2 选择需要通过流媒体取流的分组或通道。
- 步骤3 单击"确定"完成流媒体的配置。此时预览该分组或通道将通过流媒体向设备取流。 流媒体服务器界面中会显示出通过流媒体取流的通道。

設置 通道接入数目: 1 10:24:34 通道转发数目: 1 2014-12-01 操作 客户端地址 端口 时间 进入 10.16.2.31 60634 2014-12-01 10:24:16				流媒体服务器			- ×
操作 客户端地址 端口 时间 进入 10.16.2.31 60634 2014-12-01 10:24:16	ц Ц	置 关于		通道接入数目: 通道转发数目:	1 1	10:24:34 2014-12-01	
进入 10.16.2.31 60634 2014-12-01 10.24:16	操作	客户端地址	端口	时间			
	进入	10.16.2.31	60634	2014-12-01 10:24:16			

图3-33 流媒体取流界面

1 说明

- 以两兆码流计算,流媒体服务器转发能力(上限)为:进 64 路,出 200 路。
- 多个客户端可以同时添加同一个流媒体服务器,配置方法和上述示例一致。

第4章 远程配置

远程配置界面,可以远程配置设备名称、编号、网络参数、信息,并可以对设备进行设备信息查看、日志查询与导出、远程重启、远程升级、恢复默认参数操作。

<u>小</u>注意

远程配置中, RS-232、RS-485 为串口功能, 用户、时间、网络、事件为客户端功能(非 设备功能), 请勿操作。

4.1 设备信息

查看设备基本信息,并设置设备名称、编号。

4.1.1 查看设备信息

查看设备类型、通道个数、设备序列号、版本信息等设备基本信息,以备将来维护或维修所需。

步骤1选择"设备管理→远程配置→设备信息"。

步骤2 查看设备类型、通道个数、设备序列号、版本信息等设备基本信息。

4.1.2 设置设备名称、编号

选择"设备管理→远程配置→常用",在设备信息栏,设置设备名称与设备号。

i说明

设备编号的范围为 1~255, 默认 255。

配置设备常用参数		
设备信息		
设备名称:	Embedded multiDecoder	
设备号:	255	
图4-	1 设备名称与设备号	

4.2 网络配置

当设备已激活后,如果还需要修改 IP 地址,请按照如下步骤操作:

步骤1 在"设备管理"界面,选中解码监视器所在行。

步骤2 选择"远程配置→网络→常用"。

步骤3 在"配置设备的网络参数"界面,修改设备的网络参数。

1 说明

端口号默认为 8000,请不要修改。

配置设备的网络参数		
网卡类型:	10M/100M/1000M 自适应 🔻	
	🗆 自动获取	
IPv4地让:	10.11.3.59	
掩码地址(IPv4):	255.255.255.0	
网关地址(IPv4):	10.11.3.254	
物理地址:	00:40:5a:17:66:b0	
设备端口号:	8000	
多播地址:	0.0.0.0	
HTTP端口号:	80	
		保存

图4-2 配置设备的网络参数

步骤4 单击"保存"。

4.3 系统维护

4.3.1 配置文件导入/导出

将设备的配置文件进行"导出"操作,便于配置文件及时的进行备份。若多台设备采用 相同的配置,通过"导入"操作,可省去更多的配置时间。

步骤1选择"设备管理→远程配置→系统→系统维护"。

步骤2 设置导入/导出配置文件。

- 如需要导出设备配置信息,请单击"导出配置文件"。
- 如需要导入配置信息,单击"导入配置文件",选择配置文件,单击"确定"。

1 说明

执行导入操作,设备将会重新启动。

4.3.2 恢复默认参数

"恢复默认参数"会将部分参数配置清空,而"完全恢复默认参数"则会将解码监视器恢复到出厂默认参数。

🚺 注意

- 完全恢复默认参数值之后将会把解码监视器的相关参数配置清空,恢复成出厂默认值, 请谨慎操作!!
- 建议进行恢复默认参数操作之前先导出配置文件。
- 步骤1选择"设备管理→远程配置→系统→系统维护"。
- 步骤2 选择"恢复默认参数"或"完全恢复默认参数",弹出"确定(完全)恢复默认参数" 提示框。

🌆 恢复新认参数		×
	确定恢复默认参数?	
	确认 取消	

图4-3 确定(完全)恢复默认参数提示框

步骤3 单击"确认"。

4.3.3 远程重启

远程重启解码设备。

步骤1 选择"设备管理→远程配置→系统→系统维护"。

步骤2 单击"重启",弹出"确定重启设备"提示框。

1 5 2 8	:	×
	确定重启设备?	
	痛は、「面当」	

图4-4 确定重启提示框

步骤3 单击"确认"。

4.3.4 远程升级

远程升级设备。

- 步骤1选择"设备管理→远程配置→系统→系统维护"。
- 步骤2 在远程升级栏,选择升级文件。
- 步骤3 单击"升级"。

1 说明

在"当前进度"栏可以查看升级进度。

4.4 日志查询与备份

通过查看设备的日志信息,可了解设备的运行状态,异常情况和配置信息等。 步骤1选择"设备管理→远程配置→日志查询"。

步骤2 设置日志查询模式、起止时间,日志类型等搜索条件。

步骤3 单击"搜索",进入搜索结果界面。

查找和查	経着日志					
查询模式:	全部	•				
主类型:	全部	*	子类型:	全部	*	0 地本
开始时间:	2017-12-18	00:00:00	结束时间:	2017-12-18 23:5	59:59	∞ 按条
索引	操作时间	主类型	子类型	远程操作用户	本地操作	用户 远程主机地址
1010	1970-02-11 2	22: 异常	网线断			本地
1011	1970-02-11 2	22: 异常	网线断			本地
1012	1970-02-11 2	22: 异常	网线断			本地
1013	1970-02-11 2	22: 异常	网线断			本地
1014	1970-02-11 2	22: 异常	网线断			本地
1015	1970-02-11 2	22: 异常	网线断			本地
1016	1970-02-11 2	22: 异常	网线断			本地
1017	1970-02-11 2	22: 异常	网线断			本地
1018	1970-02-11 2	22: 异常	网线断			本地
1019	1970-02-11 2	22: <mark>异常</mark>	网线断			本地
1020	1970-02-11 2	22: 异常	网线断			本地
1021	1970-02-11 2	22: 异常	网线断			本地
1022	1970-02-11 2	22: 异常	网线断			本地
1023	1970-02-11 2	22: 异常	网线断			本地
1024	1970-02-11 2	22: 异常	网线断			本地
4						
•						e- 111

图4-5 搜索结果界面

步骤4 单击"备份",选择文件存储路径,再单击"备份",可导出所有日志信息。

■ 日志备份			\times
文件路径:			
			····
	备份	取消	
冬	4-6 日志备	r份	

4.5 安全配置

认证类型

设置 RTSP 与 Web 认证类型。

步骤1选择"设备管理→远程配置→系统→安全配置"。

步骤2 在配置安全参数界面,认证类型一栏设置 RTSP 与 Web 认证类型。

认证类型					
	RTSP:	Basic	-		
	Web:	digest	•		
安全模式					
	等级:	兼容模式	•		
AL- AL					



🗾 说明

禁用认证存在视频泄露风险,请不要禁用认证。

安全模式

安全模式支持兼容模式和安全模式。

Telnet

Telnet 是 Internet 远程登录服务的标准协议和主要方式。它为用户提供了在本地计算机 上完成远程主机工作的能力。

步骤1选择"设备管理→远程配置→系统→安全配置"。

步骤2 在软件栏勾选"启用 Telnet",即可启用 Internet 远程登录服务。

SSH

SSH 协议可以有效防止远程管理过程中的信息泄露问题。 步骤1 选择"设备管理→远程配置→系统→安全配置"。 步骤2 在软件栏勾选"启用 SSH",即可启用远程保护功能。

开启非法登录锁定

勾选后,用户连续输错密码,设备将被锁定。 步骤1选择"设备管理→远程配置→系统→安全配置"。 步骤2 在软件栏勾选"开启非法登录锁定"。

0200001081217



杭州海康威视数字技术股份有限公司 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

www.hikvision.com 服务热线: 400-700-5998

UD12974B