

网络视频服务器

快速指南

版权所有©杭州海康威视数字技术股份有限公司 2018。保留一切权利。

本手册的任何部分,包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康威视数字技术股份有限公司 或其子公司(以下简称"本公司"或"海康威视")。未经书面许可,任何单位和个人不得 以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定,本公司不对本手 册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本手册

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等,仅用于解释和说明目的, 与具体产品可能存在差异,请以实物为准。因产品版本升级或其他需要,本公司可能对本手 册进行更新,如您需要最新版手册,请您登录公司官网查阅(www.hikvision.com)。 海康威视建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

HIKVISION 海康顾视为海康威视的注册商标。本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内,本手册所描述的产品(含其硬件、软件、固件等)均"按照现状"提供,可能存在瑕疵、错误或故障,本公司不提供任何形式的明示或默示保证,包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证;亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿,包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。
- 若您将产品接入互联网需自担风险,包括但不限于产品可能遭受网络攻击、黑客攻击、病毒感染等,本公司不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任,但本公司将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时,请您严格遵循适用的法律。若本产品被用于侵犯第三方权利或其他不当用 途,本公司概不承担任何责任。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突,则以法律规定为准。

前 言

本节内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品,以避免操作中的危险或财产 损失。在使用此产品之前,请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

概述

本手册描述了产品各功能的使用方法。

本手册适用于以下产品:

产品系列	产品型号	产品名称		
iDS-6700NX/A 系列	iDS-6704NX/A	國政治時間有品		
iDS-6700NX/A-V2 系列	iDS-6708NX/A-V2	- 网络视频服务器		

🗾 说明

iDS-6700NX/A 系列与 iDS-6700NX/A-V2 系列程序包不支持互相升级。

关于默认

- 设备出厂默认的超级管理员账号: admin。
- 设备出厂默认 IPv4 地址: 192.168.1.64。

描述内容约定

在本手册中为了简化描述,做以下约定:

- ●本手册提及的"设备"主要指网络视频服务器。
- ●本手册提及的"IP 设备"主要指的是网络摄像机(IPC)、网络球机(IP DOME)或编 码器 (DVS)。
- ●本手册提及的"通道"泛指网络视频服务器的 IP 通道。

符号约定

对于文档中出现的符号,说明如下所示。

符号	说明
	说明类文字,表示对正文的补充和解释。
1 注意	注意类文字,表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害 和财产损失危险。
▲ 警告	警告类文字,表示有潜在风险,如果不加避免,有可能造成伤害 事故、设备损坏或业务中断。
1 危险	危险类文字,表示有高度潜在风险,如果不加避免,有可能造成 人员伤亡的重大危险。

目 录

第1章 产品外观介绍	.1
1.1 前面板	.1
1.2 后面板	. 1
第 2章 注意事项	.3
育3章 WEB访问	.4
3.1 简介	.4
3.2 激活	.4
3.3 登录	.5
3.4 预览	.6
3.5 回放	.8
第4章 客户端访问	.9
4.1 激活	.9
4.2 网络配置	1
4.3 预览和回放	12

第1章 产品外观介绍

1.1 前面板

设备前面板示意图,如图 1-1 所示。前面板指示灯功能说明请参见表 1-1。



图1-1 前面板

表1-1 指示灯功能说明

指示灯	名称	功能说明
_ ს	电源	正常运行状态下呈蓝色常亮。
6	网传	网络连接正常时呈蓝色,并闪烁。
0	硬盘(预留)	硬盘读写正常时呈红色,并闪烁。

1.2 后面板

设备后面板示意图,如图 1-2 所示。



第2章 注意事项

<u> 😤</u> 😤

- 电池更换不当会有爆炸危险,不建议用户直接更换;如需更换,只能用同样类型或等 效类型的电池进行更换。
- 若您将产品接入互联网需自担风险,包括但不限于产品可能遭受网络攻击、黑客攻击、 病毒感染等,海康威视不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任,但 本公司将及时为您提供产品相关技术支持。

网络视频服务器是一种专用的监控设备,请在安装使用时注意以下事项:

- 设备上不能放置盛有液体的容器(例如水杯)。
- 将设备安装在通风良好的位置。安装多台设备时,设备的间距最好大于 2cm。
- 使设备工作在允许的温度(-10℃~+55℃)及湿度(10%~90%)范围内。
- 清洁设备时,请拔掉电源线,彻底切断电源。
- 设备内电路板上的灰尘在受潮后会引起短路,请定期用软毛刷对电路板、接插件、机箱及机箱风扇进行除尘。如果污垢难以清除,可以使用水稀释后的中性清洁剂将污垢拭去,然后将其擦干。
- ●清洁设备时请勿使用如:酒精、苯或稀释剂等挥发性溶剂,请勿使用强烈的或带有研 磨性的清洁剂,这会损坏表面涂层。
- 请从正规渠道购买设备生产厂商推荐的监控专用硬盘,以保证硬盘的品质和使用要求。
- 请确保不会因为机械负荷不均匀而造成危险。
- 请确保视频线、音频线缆有足够的安装空间,线缆弯曲半径应不小于 5 倍线缆外径。
- 请确保报警线、键盘控制线等牢固安装,接触良好。
- 请确保设备可靠接地。

- 收到产品后,请打开包装盒,取出设备,依据盒内的装箱清单确认装箱产品及附件。
- 如果发现包装盒内物品有所损坏或任何配件缺少的情况,请及时与经销商联系。

第3章 WEB 访问

iDS-6700NX/A 设备没有本地操作界面,设备上电后,电源指示灯蓝色常亮,设备开机运行。

3.1 简介

产品内嵌 WEB 控件,支持远程 WEB 访问功能。设备连接到网络后,用户在浏览器地址 栏输入设备的 IP 地址,实现远程 WEB 访问。

iDS-6700NX/A 网络视频服务器支持多浏览器跨平台访问,包括 IE、FireFox、Chrome、Safari 等。

3.2 激活

首次使用的设备必须先激活,并设置一个登录密码,才能正常登录和使用。

激活步骤如下:

- 步骤1 将电脑的 IP 地址修改成和设备 IP 地址一个网段,设备出厂的默认 IP 地址为: 192.168.1.64。
- 步骤2 启用浏览器。
- 步骤3 在浏览器地址栏中输入设备的 IP 地址: http://192.168.1.64。

弹出"激活"界面,如图 3-1 所示。

激活		
用户名	admin	
密码		8
	8-16位,只能用数字、小写字母、大 写字母、特殊字符的两种以上组合	
密码确认]
		确定

图3-1 激活界面



请您理解,您有责任合理配置所有的密码及其他相关产品安全设置,并妥善保管好您的 用户名和密码。

步骤4 创建设备登录密码,如图 3-2 所示。

激活		
用户名	admin	
密码	••••••	
	强 8-16位,只能用数字、小写字母、大 写字母、特殊字符的两种以上组合	
密码确认	•••••	
	硝	È

图3-2 设置 admin 用户登录密码

- 密码由 8-16 位数字、小写字母、大写字母或特殊字符的两种及以上组合而成。
- 密码分为弱、中、强 3 个等级。为保护您的个人隐私和企业数据,避免设备的网络安 全问题,建议您设置符合安全规范的高强度密码。

步骤5 单击"确定",弹出"安全问题配置"以及"导出 GUID 文件"界面。

🚺 说明

通过"回答安全问题"以及"GUID 文件导入"方式可以进行设备密码重置,请妥善保 管"安全问题密码"以及"GUID 文件"。

3.3 登录

用户可通过多个 PC 端同时访问设备的 WEB 控制界面。

具体操作步骤如下:

步骤1 打开浏览器,输入设备的 IP 地址,出厂默认 IP 地址: 192.168.1.64。

进入登录界面,如图 3-3 所示。



图3-3 登录界面

步骤2 输入正确的用户名和密码。

步骤3 单击"登录",进入预览界面,图 3-4 所示。

	R.B.	目故	.m.H	R. 22					1 2010	. 0	N REE		20
Network Video Recorder									Ā	8			
	с-									1	٠	ď	đ
										U	٠	e?	ø
										٠		0	0
									-	_	-		-
									+	0	55	4	Ξ
									18	8			
			建版法	自然下联场性,安装时渡	关闭浏览量					۴	ø		_
										Refer		3	• •
										BCU.			- 7
										Eni			
									-	8.01			
									5	the set			
										B:57			
							6.0			1.0x			
	m + 18 + 9 +	404				10	HE (C)	* *	 * 10	2:09			×.

图3-4 浏览器首次登入

🚺 说明

- 首次登录设备,页面会提示"请点击此处下载插件,安装时请关闭浏览器",按照提示点击下载并安装插件。
- 如果 HTTP 端口设置 80 以外的端口,请在浏览器的地址栏输入"http://IP 地址+:(冒 号)+端口号",例如"http://192.168.1.64:81"。
- 用户输入错误密码时,浏览器会弹出锁定信息提醒; admin 用户连续输入 7 次或普通 用户连续输入 5 次错误密码,设备自动进入锁定状态,停止登录 30 分钟后自动解除 锁定。

3.4 预览

登录成功后默认进入"预览"界面,如图 3-5 所示。



图3-5 预览界面

- 单击界面左侧的 [●],可打开/关闭对应预览图像。
- 界面右侧为云台控制选项。
- 界面底部为快捷控制按钮。包括开始/停止预览、抓图、开始/停止录像、打开声音、 全屏播放等,具体预览控制条按键说明请参见表 3-1。

按键	说明	按键	说明
•/•	关闭预览/开启预览	MD/MB	开启手动录像/关闭手动 录像
•	画面分割选择	R.	全景展开
©/©	全部开始预览/全部停 止预览	0	预览手动抓图
اھ ر	全部开始录像/全部停 止录像	Ð	电子放大
←/→	上一屏/下一屏	Ŷ	语音对讲
�/♥	开启声音/关闭声音	K 3	全屏
1-0 1-0 1-0 10 10 10	开启主码流/子码流/虚 拟码流		

表3-1 预览控制条按键说明

🗾 说明

设备在进行预览操作时,首先需要添加 IP 通道,具体操作步骤请参见《操作手册》。

3.5 回放

在进行回放操作之前,确定设备已经正常接入 IP 通道并接有 2.5 寸硬盘或网络硬盘,并 且开启了录像计划。

具体操作步骤如下:

步骤1单击菜单栏上的"回放"。

进入"录像回放"界面,如图 3-6 所示。

	N N		国社	NE			± sten	0 48	5 II N
IN Network Video Recorder	港语号 1					马韵状态	S		
Carrena Dr	0)						**	四时 2	157 9 8
								= =	Π H Λ
							2.3	4.5	878
							9 10	11 12	13 14 15
							16 17	18 19	20 21 22
							30	10 10	
							BANK .		
							主明酒	-	
								Q #B	
							Rus	anne -	
	■ • □ • ₩		@• • •		K (C)	÷ @ ≪·±∷	00	00 00	٩
HE 11.00	19.44	7140	22-94	2017-04-19 00:07:0	a :	12/4 14	10	10.00	80
							-	- Car	H . 73

图3-6 录像回放界面

- 步骤2选择左侧录像通道,根据右侧的日历选择回放日期。
- 步骤3选项录像码流类型,单击"查找"。
- 步骤4 单击"播放"可回放录像。

🚺 说明

- 回放录像文件时,请确认设备已经正常接入 IP 通道并接有硬盘或网络硬盘,并且开 启了录像计划。
- 单击"下载"可进入弹窗下载录像片段。

第4章 客户端访问

iDS-6700NX/A 设备没有本地操作界面,设备上电后,电源指示灯蓝色常亮,设备开机运 行。

<u>人</u>警告

若您将产品接入互联网需自担风险,包括但不限于产品可能遭受网络攻击、黑客攻击、 病毒感染等,海康威视不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任,但本 公司将及时为您提供产品相关技术支持。

4.1 激活

🚺 说明

请打开设备的配件箱,取出光盘,光盘中有网络视频监控软件 iVMS-4200 安装包,该软件可用于设备的访问。

首次使用的设备必须先激活,并设置一个登录密码,才能正常登录和使用。

具体操作步骤如下:

步骤1 访问前,先安装 iVMS-4200 客户端软件,双击安装程序,打开软件安装向导。

按照安装向导说明完成软件的安装,如图 4-1 所示。



图4-1 安装 iVMS-4200 客户端软件

步骤2 在客户端软件主界面,选择"设备管理"属性页。

进入"设备管理"界面,如图 4-2 所示。

网络视频服务器 • 快速指南

Contract of the Contract of the local				IVM8-420				atmin 6	10日留 101	FAT
109206 🗳 10920										
1852 # 198										
e¢.	8:803A-8-11									
A DECEMBER OF STREET	+ 61008	C 122 X 889	WinNet Wilson	ni tes Louis	· O BIRMAN	éa		118		
+ 6500945	#E .	je.	12819710		*****	和新社会	0.024	全要状态		使中的
	11									
	·····································		0 88 (\$100b)	24(R)						
		ig + 全运送内记	O NER CERCENT	000) *> 2010 1 • • 8	X			118		
	取扱設备(1) 中 水地安美) p	编 + 法运送会记 记录关注	• 888 : 1910/19 • 17 197/19/19 #1955#	198) • 2012 • 2 9225	No.(K)	716538	. 53088	110	MGZ948	

图4-2 设备管理界面

步骤3 在【在线设备】列表中会显示在线的设备。

从"安全状态"栏可以看到设备状态为"未激活",如图 4-3 所示。

在线设备(1)		🕙 刷新(每60秒自动刷新	f)	
➡ 添加至客户	端 🛛 🕈 添加所有设备	🖸 修改网络信息 👆	密码重置 🕊 激活	
IP Î	设备类型	主控版本	安全状态	服务端口
192.168.1.64	iDS-6704NX/A	V3.4.90build 1704	11 未激活	8000
		图4-3 在线设备列表	الله ال	

步骤4 单击选择设备,点击"激活",弹出【激活】界面,输入 admin 用户的密码,点击确认, 完成设备的激活,如图 4-4 所示。

	激活	
用户名:	admin	
密码:		
		22
		199 1112-2
	8-16位,只能用数字、小写字母、 母、特殊字符的两种及以上组合。	大写字
密码确认:	8-16位,只能用数字、小写字母、母、特殊字符的两种及以上组合。	大写字

🚺 说明

- 密码由 8-16 位数字、小写字母、大写字母或特殊字符的两种及以上组合而成。
- 密码分为弱、中、强3个等级。为保护您的个人隐私和企业数据,避免设备的网络安全问题,建议您设置符合安全规范的高强度密码。

步骤5 设备完成激活后,在【在线设备】列表中,能看到设备的状态为"已激活"。

4.2 网络配置

具体操作步骤如下:

步骤1 在"在线设备"列表中,单击选中设备,选择"修改网络信息",如图 4-5 所示。

在线设备 <mark>(1)</mark>		🕙 刷新(每60秒自动刷新)				
➡ 添加至客户	端 🛛 🛨 添加所有设备	🖸 修改网络信息	🥱 密码重置 🛛 🕊 激活			
IP	设备类型	主控版本	安全状态			
192.168.1.64	iDS-6704NX/A	V3.4.90build 1	170411 已激活			
	<u>स्ति</u> । द	体小网收合白				

图4-5 修改网络信息

步骤2 在弹出"修改网络参数"的界面中,填写设备的 IPv4 的地址、掩码、网关等信息,输入 密码,点击确定,完成网络参数的修改,如图 4-6 所示。

	修改网络参数		×
设备信息:			
物理地址:	54-c4-15-d1-ce-e1	复制	
软件版本:	V3.4.90build 170411	复制	
设备序列号:	iDS-6704NX/A0420170303CCRR725677515WC	复制	
网络信息:			
✓ 自动获得IP地址			
端口:	8000		
✓ 保存IPv4设置			
IP地址:	192.168.1.64		
掩码地址:	255.255.255.0		
网关地址:	0.0.0.0		
保存IPv6设置			
管理员密码:	•••••		
	确定	取消	

图4-6 修改网络参数

4.3 预览和回放

完成网络配置之后,可使用 iVMS-4200 客户端软件访问网络视频服务器,进行预览、回放、远程配置、IP 通道添加等操作。

🚺 说明

- 在进行预览操作时,首先需要添加 IP 通道,具体操作步骤请参见《操作手册》。
- 在进行回放操作时,需要确定设备已经接有2.5 寸硬盘或网络硬盘,并且开启了录像。

具体访问步骤如下:

步骤1 单击"添加设备"。

进入"注	添加"	设备界面,	如图 4-7	所示。
------	-----	-------	--------	-----

	_	_	_	添加	_	×		
管理的设备(0)	添加模式:							
➡ 添加设备	● IP/城名	○ IP段	○批	運导入	 IP Server 			
别名	🗌 离线添加							
	别名:		iDS-6704NX-A					
	地址:		10.6.146.12					
	端口:		8000					
	用户名:		admin					
•	密码:							
在线设备 <mark>(4</mark>)								
➡ 添加至客户					l	添加取消		
IP	设备类型	主控版	体	安全状态	│服务端□] 开始时间		
10.6.146.12	iDS-6704NX/A	V3.4.9	0build 170411	已激活	8000	2017-04-19 16:15:14		
图4-7 添加设备界面								

步骤2 输入设备 IP 地址、用户名、密码等信息,并勾选"导入至分组"。

🗾 说明

用户输入错误密码时,客户端软件会弹出报错提醒; admin 用户连续输入 7 次或普通用 户连续输入 5 次错误密码,设备自动进入锁定状态。 步骤3 单击菜单栏的"控制面板"。

进入"控制面板"界面,如图 4-8 所示。



图4-8 控制面板界面

步骤4 选择"主预览",进入"主预览"界面,如图 4-9 所示。



图4-9 主预览界面

🗾 说明

双击左侧的设备通道,在右侧就能预览设备的实时图像。

步骤5 在客户端界面,选择"控制面板 → 远程回放",进入"远程回放"界面,如图 4-10 所示。

🗰 ezemei 🗔 a	and in a state	🥌 00m#			
200 C	MILLER .				a sense an an an an an an
64 13 10:03-04 19 23 19 10 95 29 29 95 29 95 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20					
					18 ×
			2017/	0478 0035 00	
	1				

图4-10 远程回放界面

步骤6 双击左侧设备通道,默认播放设备当天日期的录像,同时窗口右侧会显示设备当天的所 有录像文件列表,双击录像文件,可开启回放。

03041001080917

限制物质或元素标识表



《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素标识表

	《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素						
部分名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
金属部件	×	0	0	0	0	0	
塑料部件	0	0	0	0	0	0	
玻璃部件	×	0	0	0	0	0	
线路板	×	0	0	0	0	0	
电源(如果有)	×	0	0	0	0	0	
附件	×	0	0	0	0	0	
本表格依据 SJ/T 11364-2014 的规定编制。							

O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限 量要求下。

×表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求,且目前业界没有成熟的替代方案,符合欧盟 RoHS 指令环保要求。

本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作后, 不应随意丢弃,请交由有废电器电子产品处理资格的 企业处理,正确的方法请查阅国家或当地有关废弃电 器电子产品处理的规定。

产品质量合格证 Qualification Card

保修服务

尊敬的用户:

感谢您选用本产品,为了您能够充分享有完善的售后服务支持,请您在购买后认真阅读 本产品保修卡的说明并妥善保存。

- 1. 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性的服务。
- 2. 用户自购买之日起因质量问题免费包换期限为7天,保修期2年。
- 3. 优先得知新产品的信息或优惠活动的机会。
- 4. 下列情况造成的产品故障不在保修之列:

不能出示产品有效保修凭证和有效购物发票或收据。

使用环境或条件不当,如电源不合、环境温度、湿度、雷击等而导致产品故障。

由于事故、疏忽、灾害、操作不当或误操作、网络攻击等导致产品故障。

- 由非本公司授权机构的维修人员安装、修理、更改或拆卸而造成的故障或损坏。 产品超出本公司所规定的保修期限。
- 5. 当用户对经销商所提供的技术服务有任何异议时,可以向制造商客户支持服务中心投 诉。
- 6. 保修卡需经保修单位盖章后方有效。

用户名称:			<u> </u>	牟细地址:			
电话:	传真:		邮编:	E-mail :	 		
产品型号(Model):			产品	品编号(S/N):			
生产日期:_	年	⊑月_	日	购买日期:	_年	月	日

如果您有其它需求,请在下面填写:

经销商:______电话:______

经销单位: (盖章)



杭州海康威视数字技术股份有限公司 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

www.hikvision.com 服务热线: 400-700-5998

UD11882B