

# NUEVA INTERFAZ, NUEVA EXPERIENCIA.

**NUEVA E-UI**  
PARA NVRs  
HIKVISION



## ¿Qué es lo nuevo?

En nuestros nuevos E-UI

Diseño modular para acceso eficiente



Vista en vivo



Reproducción



Búsqueda



Configuración

Cambio flexible  
entre dos  
modelos  
para fácil  
configuración

Presenta  
configuraciones  
usadas  
frecuentemente,  
apropiadas para la  
mayoría de  
clientes

**Modo  
Fácil**

**Modo  
Experto**

Presenta todas las  
configuraciones,  
apropiadas para  
usuarios profesionales  
de proyectos

**HIKVISION**

## Conexión Automática

- 3 pasos para obtener una vista en vivo en 1 minuto

Modelo disponible:

Non-PoE 71/Q/K Series

1



Escoge el lenguaje

2



Escoge la contraseña

3



Auto-conectar a las cámaras

### Tips

- El NVR y las cámaras deben estar en la misma red.
- Las cámaras que se deseen conectar deben estar inactivas.
- El número de cámaras conectadas no debe exceder la capacidad del NVR.

## Reinicio de Contraseña

Vía Hik-Connect o Email

1



Escoge "Verificar por Hik-Connect" o "Verificar por e-mail"

2



Escanea el código QR y obtén la verificación en tu teléfono o email

3



Ingresa el código de verificación y escribe la nueva contraseña

## Demostración de Productos

Firmware:

V 4.30.005

### Series 71

DS-7104/08NI-Q1(/4P/8P)  
DS-7104/08NI-Q1/M(/4P/8P)



### Series Q

DS-7608/16NI-Q2(/8P/16P)  
DS-7716NI-Q4/16P



### Series K

DS-7604/08/16NI-K1(B)(/4P/8P)  
DS-7608/16NI-K2(/8P/16P)  
DS-7716/32NI-K4(/16P)



Hikvision Latam



Hikvision Latam

latam.sales@hikvision.com