

AX Pro Installation Pour les différents scénarios


Partie 1

DIY par client final

Prendre l'application Hik-Connect

L'installation via Hik-Connect par Wi-Fi


Dans un premier temps, connectez votre téléphone au Wi-Fi




Appuyer sur 'Ajouter un appareil'



Scanner le QR code du produit




Presser sur 'Suivant'




Choisir le type de connexion
(nous sélectionnons ici le sans fil)


L'installation via Hik-Connect par wifi




Choisir "L'appareil est démarré".
et appuyer sur 'Suivant'



Configurer le Wi-Fi




Appuyer sur 'Connect to a Network'



Attendre qu'il soit connecté

Vidéo de l'opération

Ajouter par Wi-Fi



Connexion au Cloud via une carte SIM

Connexion possible avec
CMCC CUCC/ SIM sans code
PIN



Carte Nano avec porte-cartes

Préparer une carte SIM




Insérer la carte SIM dans l'emplacement prévu

Indicateur du
statut du Cloud



Attendre que le voyant d'état passe au vert


Ajouter à Hik-Connect




Appuyer sur "Ajouter un dispositif"



Scanner le QR code




Ajouter l'appareil



Vidéo de l'opération


Connexion au Cloud avec un routeur



Connecter le Hub avec le routeur, attendre que le voyant d'état passe au vert

Ajouter à Hik-Connect

Même méthode que pour la carte SIM



Vidéo didactique


Partie 2

L'installateur + l'utilisateur final

Prendre l'application Hik-ProConnect

L'installation via Hik-ProConnect


Prendre la connexion au Cloud par routeur comme exemple




Ouvrir l'application Hik-ProConnect



Appuyer sur 'Ajouter un appareil' et Scanner le QR code du produit




Appuyer sur 'Ajouter au site'




Appuyer sur 'Ajouter un nouveau site'

L'installation via Hik-ProConnect


Prendre la connexion au Cloud par routeur comme exemple




appuyer sur 'OK'



Test de compatibilité



Terminer l'ajout



Inviter le propriétaire du site

L'installation via Hik-ProConnect

Prendre la connexion au Cloud par routeur comme exemple

14:27 5G

< Invite Site Owner

Email Phone Number

*Enter Email Account of Hik-Connect

wangyanyan19@hikvision.com

☐ Allow Me to Disable Hik-Connect Service ?

Site Information Management ☒

Device Permission Selected >

Site Sharing ☒ Loading...

Apply for Site Authorization for Maintenance Service ☐

Remarks

Enter remarks. Your customer can view the remarks on Hik-Connect.

OK

aisir l'email ou le numéro du telephone du propriétaire (du compte Hik-Connect)

14:27 5G

Services

Service Notifications
08-30 14:27 Device Handover and Authorization Application

Device Authorization

Hik-Connect Services Notification More

Notification reçue sur Hik-Connect

14:27 5G

< Device Handover and Authorizatio...

Hikvision France

The installer will be able to provide remote maintenance service and other services such as configuring device linkages after you authorize device permission to him/her.

Contact

Devices to Be Handed Over

AX PRO

Reject Agree

L'autorisation sur Hik-Connect

14:28 5G

Device Authorization
Stay at Ease When Your Devices are Managed By Trusted Installers
View Details

My Device


AX PRO
Disarmed

Hik-Connect Services Notification More

Terminer d'invitation du propriétaire

Vidéo de l'opération


Prendre la connexion au Cloud par routeur comme exemple



Partie 3

Avec des exigences élevées de la sécurité

Prendre l'ordinateur



Activation sans wifi ou réseau filaire

SADP

Total number of online devices: 1

Unbind Export Refresh Filter

ID	Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Enhanced SDK Se...	Software V...	IPv4 Gat...	HTTP ...	Device Serial No.	Subnet ...	MAC Add
001	DS-PWA96-M-WE	Inactive	192.0.0.64	8000	N/A	V1.2.7buil...	0.0.0.0	80	DS-PWA96-M-WE2020...	255.255...	00-40-b0-

Activate the Device

The device is not activated.

You can modify the network parameters after the device activation.

Activate Now

New Password:

Strong

Confirm Password:

Activate

Modify Network Parameters

☒ Enable DHCP
☒ Enable Hik-Connect

Device Serial No.: DS-PWA96-M-WE2020

IP Address: 192.0.0.64

Port: 8000

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 0.0.0.0

IPv6 Address: ::

IPv6 Gateway: ::

IPv6 Prefix Length: 0

HTTP Port: 80

The device is activated.

Security Verification

Administrator Password:

Modify

Activer la centrale par l'outil SADP

Activation sans wifi ou réseau filaire

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性

常规

如果网络支持此功能，则可以获取自动指派的 IP 设置。否则，你需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。

☐ 自动获得 IP 地址(O)

☒ 使用下面的 IP 地址(S):

IP 地址(I): 192 . 0 . 0 . 65

子网掩码(U): 255 . 255 . 255 . 0

默认网关(D): 192 . 0 . 0 . 254

☐ 自动获得 DNS 服务器地址(B)

http://192.0.0.64/doc/page/login.asp?_1661839949218

Login

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H)

HIKVISION

admin

.....

Log in with your local account or APP account.


Login

©2022 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

Configuration les parameters réseau de l'ordinateur

Accéder à la pageweb de la centrale avec admin et mdp configuré

Activation sans wifi ou réseau filaire



Activation sans wifi ou réseau filaire

[←](#)
[→](#)
[http://192.0.0.64/doc/page/config.asp?V4.25.1build220711](#)

Configuration

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H)

HIKVISION

- Overview
- User
- System
- Device
- Area
- Communication
- Wired Network
- Wi-Fi
- Cellular Data Network**
- Alarm Receiving Center
- Event Types Notification
- Cloud Service
- Notification by Email
- NAT
- FTP
- Intercom Service
- Maintenance

Cellular Data Network Settings

Enable

☒

SIM Card1

Access Number

*99***1#

For accessing private network, you need to enter the accessing number.

User Name

Access Password

APN

MTU

1400

PIN Code

Data Usage Limit

☒

Data Used This Month

0.0

M

Data Limited per Month

0

M

Network Connection Test


Detection

Réussir à connexion la page web

Partie 4

Réinitialisation

Réinitialisation



Bouton de
réinitialisation



Vidéo de l'opération

Allumer la centrale, lorsque vous entendez la première voix, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendez "Restore to default".



见远 行更远

See far Go further