



**Comment afficher automatiquement le plein écran  
après une alarme**


<b>Title:</b>	Comment afficher automatiquement le plein écran après une alarme	<b>Version:</b>	v2.x	<b>Date:</b>	12/10/2021
<b>Product:</b>	HikCentral			<b>Page:</b>	1 of 2

## Comment afficher automatiquement le plein écran après une alarme

### Etape 1:

#### Trouver l'entrée d'alarme dans interface

Comme indiqué ci-dessous, cette option d'interface se trouve dans **Système – Événement – Événement normal – Entrée alarme** et cliquez sur "Modifier" pour configurer.




### Etape 2:

#### Cochez les options requises

Afin d'atteindre le plein écran après l'alarme, cochez "Surveillance en plein écran" sur **Entrée - Action de liaison** de la page de configuration, et n'oubliez pas de cliquer "Appliquer" pour sauvegarder la modification.


<b>Title:</b>	Comment afficher automatiquement le plein écran après une alarme	<b>Version:</b>	v2.x	<b>Date:</b>	12/10/2021
<b>Product:</b>	HikCentral			<b>Page:</b>	2 of 2



### Etape 3:

#### Définir la limite de temps en plein écran

Enfin, on peut régler le temps plein écran après l'alarme en **Affichage en direct - Ouverture normale**, comme le montre la figure ci-dessous, on peut régler le temps plein écran à dix secondes maximum.





See Far, Go Further