
# Guia de início rápido

#### HIKVISION

#### Antes de iniciar:


- Certifique-se de que a parede/teto é suficientemente forte para aguentar três vezes o peso da câmera e do suporte.
- Para teto/parede de madeira, parafusos de expansão não são necessários As imagens do produto listadas abaixo são apenas para referência. Para mais informações, visite o nosso site (http://www.hikvision.com/en/).

## Câmera Dome Tipo I






# Câmera Dome Tipo II





#### Câmera Dome Tipo III






#### Câmera Turret Tipo I

Superfície de instalação
Parafuso de expansão
Base do suporte para montagem
Parafuso autoatarraxante
Câmera



#### Câmera Turret Tipo II







0 0

Superfície de instalação Parafuso de expansão

Base do suporte para montagem



Câmera



Anel de acabamento



# Câmera Turret Tipo IV



Superfície de instalação Parafuso de expansão Base do suporte para montagem


Câmera

Parafuso autoatarraxante

Anel de acabamento



#### Câmera Bullet Tipo I




Superfície de instalação Parafuso de expansão




Parafuso de Trava




#### Câmera Bullet Tipo II



Superfície de instalação Parafuso de expansão




### Câmera Bullet Tipo III



Superfície de instalação

Parafuso de expansão



Botão giratório

# PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA IMPRESSO NO BRASIL

HIKVISION DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

CNP) 15.431.830/000302 - INDÚSTRIA BRASILEIRA RUA BALATA,200 DISTRITO INDUSTRIAL MANAUS - AM CEP 69075-050